

คู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์ INVT รุ่น

Goodrive 270 Series

VFD for Fan and Pump



บริษัท ซีเอส ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด



บรษท ซเอล ออเดเมชน ซลเดม จำกด

41 ซอยเอกชัย 97 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



: 090-197-5999



: sales@csautomationsystem.co.th

สารบัญ

	เรื่อง	หน้า
1.	การติดตั้ง	1
2.	ข้อมูลพื้นฐานอินเวอร์เตอร์	2
3.	รายละเอียดอินเวอร์เตอร์	3
4.	แบบวงจรไฟฟ้าและจุดต่อวงจรควบคุม	4-5
5.	แบบไฟฟ้าชุดวงจรหลัก	6-7
6.	หน้าจอและการใช้งาน	8-9
7.	พารามิเตอร์	10-24
8.	ฟังก์ชั่นกรุ๊ป	25-26
9.	สัญญาณเตือนและการแก้ไข	27-29

1.การติดตั้ง (Installation)

- 1.1 สถานที่ติดตั้ง
 - ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ติดตั้งต่อไปนี้
 - อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป (ควรอยู่ในช่วง -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส)
 - สถานที่เปียกชื้น หรือมีความชื้นสูง (ความชื้นขึ้นอยู่ระหว่าง 20% 90% RH)
 - มีละอองฝุ่น หรือละอองโลหะในอากาศ
 - ไอระเหยของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 - ใกล้กับวัตถุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ หรือการระเบิดได้ง่าย
 - แรงสั่นสะเทือนสูง
 - แสงแดดส่องถึงโดยตรง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถปรึกษากับทางบริษัทได้โดยตรง

1.2 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในตู้คอนโทรล

ควรทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในแนวตั้ง และมั่นใจว่าสามารถระบายอากาศได้ดี และควรให้มีระยะห่างของอินเวอร์เตอร์ โดยรอบ ดังนี้





2. ข้อมูลพื้นฐานอินเวอร์เตอร์

รุ่น	กำลังเอาต์พุต (kW)	กระแสอินพุต (A)	กระแสเอาต์พุต (A)	Default carrier frequency (kHz)
GD270-1R5-4	1.5	5.0	3.7	4 kHz
GD270-2R2-4	2.2	6	5	4 kHz
GD270-004-4	4	15	9.5	4 kHz
GD270-5R5-4	5.5	20	13	4 kHz
GD270-7R5-4	7.5	27	17	4 kHz
GD270-011-4	11	35	25	4 kHz
GD270-015-4	15	44	32	4 kHz
GD270-018-4	18.5	46	38	2 kHz
GD270-022-4	22	54	45	2 kHz
GD270-030-4	30	75	60	2 kHz
GD270-037-4	37	90	75	2 kHz
GD270-045-4	45	108	92	2 kHz
GD270-055-4	55	142	115	2 kHz
GD270-075-4	75	177	150	2 kHz
GD270-090-4	90	200	180	2 kHz
GD270-110-4	110	240	215	2 kHz
GD270-132-4	132	278	250	2 kHz
GD270-160-4	160	310	305	2 kHz
GD270-185-4	185	335	330	2 kHz
GD270-200-4	200	385	380	2 kHz
GD270-220-4	220	430	425	2 kHz
GD270-250-4	250	465	460	2 kHz
GD270-280-4	280	540	530	2 kHz
GD270-315-4	315	605	600	2 kHz
GD270-355-4	355	655	650	2 kHz
GD270-400-4	400	660	720	2 kHz
GD270-450-4	450	745	820	2 kHz
GD270-500-4	500	800	860	2 kHz

3. รายละเอียดอินเวอร์เตอร์

Description		Specification
	แรงดันอินพุต (V)	AC PH 380V- 480V -15%-+10%
อินพุต	กระแสอินพุต (A)	Refer to the rated value
	ความถี่อินพุต (Hz)	50Hz or 60Hz
	แรงดันเอาต์พุต (V)	0–Input voltage (V)
ເວລຜູ້ທາສ	กระแสเอาต์พุต (A)	Refer to the rated value
	กำลังเอาต์พุต (kW)	Refer to the rated value
	ความถี่เอาต์พุต (Hz)	0-400 Hz
	โหมดการควบคุม	SVPWM, SVC
	สบิดของบอเตอร์	Asynchronous motor (AM) and
		Permanent magnetic synchronous motor (SM)
	จัตราส่านคาาเมร็า	For asynchronous motors (AMs): 1:200 (SVC)
	EIVIA 161 a 1671 a 1676 a a	For synchronous motors (SMs): 1:20 (SVC)
	ความแม่นยำของการ	+ 0.2% (SVC)
	ควบคุมความเร็ว	_ 0.2.70 (0.10)
	ความคลาดเคลือน	+ 0.3% (SVC)
รูปแบบ	ของความเร็ว	_ 0.070 (010)
การควบคุม	ມເພື່ອດດາຫັນເຂົ້າຫຼື	AMs : 0.5 Hz/150%(SVC)
	820 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	SMs : 2.5 Hz/150%(SVC)
	การตอบสนอง	< 20ms (SVC)
	ของแรงบิด	
	ความแม่นยำ	
	ของการควบคุม	± 10% (SVC)
	แรงบิด	
	ระดับโอเวอร์โหลด	110% ของพิกัดกระแส 1 นาที
		ท้างานทุก 5 นาทิ
	อุณหภูมิของ	-10°C – +50°C จ้าเป็นต่องมีการลดพิกัด
	และส่งแวดลอม	เม่อมสภาพแวดลอมอุณหภูม่เก่น 40°C
อื่น	IP	IP20 สำหรับ 200kW และต่ำกว่า
		IP00 สาหรับดังแต่ 220kW ขึ้นไป รองรับชื่นส่วนเสริมการประกอบ IP20
	Cooling method	สำหรับ 1.5kW: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
		สำหรับตั้งแต่ 2.2kW ขึ้นไป : ระบายความร้อนด้วยพัดลม

4. แบบวงจรไฟฟ้า (Basic Wiring Diagram)





จัมเปอร์รูปตัว U ระหว่าง COM และ PW

จุดต่อ	รายละเอียด	
+10V	แรงดันเอาต์พุต +10.5 Vdc	
Al1	จุดต่อ Analog input Al1 : 0-10/0-20mA	
AI2	จุดต่อ Analog input Al2 : -10V - +10V	
GND	จุดต่อ 0 V Analog input/ Analog output	
400	แหล่งจ่าย Analog output 0-10V หรือ 0-20mA	
AOU	(จัมเปอร์ที่ J6 เพื่อเลือก output เป็นกระแสหรือแรงดัน)	
401	แหล่งจ่าย Analog output 0-10V หรือ 0-20mA	
AUT	(จัมเปอร์ที่ J7 เพื่อเลือก output เป็นกระแสหรือแรงดัน)	
RO1A	Polov output : P01A do NO / P01P do NC / P01C do common	
RO1B	Consolity: 20/00250V/ 10/DC20V/	
RO1C	Capacity . SAVAC250V, TA/DC50V	
RO2A	Relay output - RO2A do NO / RO2R do NC / RO2C do common	
RO2B	Relay output : R02A দেও NO / R02B দেও NC / R02C দেও common Capacity : 3A/AC250V, 1A/DC30V	
RO2C		
СОМ	Common จุดต่อ +24V	
V1	Switch capacity : 50mA/30V / ช่วงความถี่ด้านเอาต์พุต 0-1 kHz	
Ť I	1 ช่อง : Y1 (Open collector) โดยใช้ร่วมกับเทอร์มินอล S4 (เลือก J10)	
485+		
485-	ัฐตตายสเบเบ เน 405+, 405-	
PE	ชุดกราวด์เทอร์มินอล	
PW	จุดต่อไฟ 12-24∨ เพื่อสั่งงานไปยังจุดต่ออินพุตของเทอร์มินอล	
24V	+24V output 200mA	
СОМ	Common จุดต่อ +24V	
S1	ดิจิตอลอินพุต 1	
S2	ดิจิตอลอินพุต 2	
S3	ดิจิตอลอินพุต 3	
S4	ดิจิตอลอินพุต 4	
HDIA	จุดต่อสัญญาณความถี่พัลส์ : 50kHz	

5. แบบไฟฟ้าชุดวงจรหลัก (Wiring diagram of main circuit)



AC 3PH 380V Main circuit wiring diagram



รูป 1-1 เทอร์มินอล 1.5-7.5kw



รูป 1-3 เทอร์มินอล 18.5-22kw



รูป 1-5 เทอร์มินอล 45kw



รูป 1-2 เทอร์มินอล 11 - 15kw



รูป 1-4 เทอร์มินอล 30-37kw



รูป 1-5 เทอร์มินอล 55-90kw

Terminal	Terminal name	Function description
R, S, T	จุดต่อไฟขาเข้า	จุดต่อ AC input 3 เฟส
U, V, W	จุดต่อไฟด้านขาออกจาก Inverter	จุดต่อ AC output 3 เฟส
(+)		(+) และ (-) สามารถแชร์บัส DC หรือเชื่อมต่อ
	(+) (-) DC bus voltage	กับไฟ DC ภายนอกได้
(-)		(+) และ (-) เป็นจุดต่อสำหรับ เบรกยูนิต
рг	ความต้านทานของกราวด์	เครื่องจักรแต่ละเครื่องจำเป็นต้องต่อชุดกราวด์
	ต้องน้อยกว่า 10 ohm	เพื่อลดการรั่วไหลของไฟฟ้า

6. หน้าจอและการใช้งาน







Film keypad



Optional LCD keypad

หมายเลข	ชื่อ		รายส	ละเอียด
		RUN/TUNE	LED ดับ แสดงสถา LED กระพริบ แสดง LED ติด แสดงสถาง	นะ อินเวอร์เตอร์หยุดการทำงาน หสถานะ อยู่ในโหมด autotune มะอินเวอร์เตอร์ทำงาน
1	LED	FWD/REV	LED ดับ แสดงสถา LED ติด แสดงสถา	นะอินเวอร์เตอร์สั่งหมุนเดินหน้า นะอินเวอร์เตอร์สั่งหมุนถอยหลัง
		LOCAL/REMOT	LED ดับ แสดงสถา LED กระพริบ แสด LED ติด แสดงสถา	นะ อินเวอร์เตอร์สั่งงานด้วย keypad งสถานะสั่งงานด้วยเทอร์มินอล นะสั่งงานด้วยรีโมท keypad
		TRIP	LED ดับ อินเวอร์เต LED ติด แสดงสัญถุ	อร์อยู่ในสภาวะปกติ ุ่าณเตือนสภาวะผิดปกติ
	UnitLED	\otimes	Hz	ความถึ่
			RPM	ความเร็วรอบ
2		\otimes	А	กระแ ส
			%	เปอร์เซ็นต์
		\otimes	V	โวลต์
3	Display	LED 5 หลั	ักแสดงค่า มอนิเต	กอร์ สัญญาณเตือน และความถี่
4	Digital Potentiometer	ปรับค	่าความถี่ รายละเก	อียดที่พารามิเตอร์ P08.42

หมายเลข	ชื่อ			รายละเอียด	
		PRG ESC	ปุ่มโปรแกรม	เข้าหรือออกจากเมนูพารามิเตอร์	
		DATA ENT	ปุ่มเอ็นเทอร์	เข้าดูค่าในพารามิเตอร์ และยืนยันค่าที่ตั้งค่า	
			ปุ่มขึ้น	เพิ่มค่าพารามิเตอร์ขึ้น	
	ปุ่มกด SHIF RUN โกมก		ปุ่มลง	ลดค่าพารามิเตอร์ลง	
5		5 ปุ่มกด	> SHIFT	ปุ่มเลื่อนขวา	ปุ่มเลื่อนหลัก และเปลี่ยนค่าการแสดงผล
			ปุ่มสั่งทำงาน	สั่งทำงานอินเวอร์เตอร์ Keypad	
		STOP RST	ปุ่มหยุดทำงาน รีเซ็ต	สั่งหยุดทำงานอินเวอร์เตอร์ Keypad และปุ่มรีเซ็ต	
				ปุ่มทำงานลัด JOG	เลือกรูปแบบการสั่งงานด้วย พารามิเตอร์ P07.02

7. พารามิเตอร์

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม	
P00 กลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐาน				
P00.00 เลือกโหมดการทำงาน		0 : Sensorless vector control mode 0		
		1 : Sensorless vector control mode 1	2	
		2 : SVVCM control		
		0 : สั่งงานที่หน้าจออินเวอร์เตอร์		
P00.01	เลือกคำสั่งการทำงาน	1 : สั่งงานที่เทอร์มินอล	0	
		2 : สั่งงานจากการสื่อสารภายนอก		
		0 : MODBUS		
P00.02	เลือกชนิดของสัญญาณ	1 : PROFIBUS\CANopen	0	
	การสั่งการ	2 : Ethernet		
		3 : EtherCat/Profinet		
		4 : PLC programmable card		
		5 : Wireless card		
P00.03	ความถี่สูงสุด	P00.04 – 630.00Hz	50.00Hz	
P00.04	จำกัดความถี่สูงสุด	P00.05 – P00.03	50.00Hz	
P00.05	จำกัดความถี่ต่ำสุด	0.00Hz – P00.04	0.00 Hz	
P00.06	เลือกการควบคุมความถี่ A	0 : ตั้งค่าจากหน้าจอ	0	
	ч 	1 : ตั้งค่าจาก อินพุต Al1 โวลุ่มที่หน้าจออินเวอร์เตอร์		
		2 : ตั้งค่าจาก อินพุต Al2		
		3 : ตั้งค่าจาก อินพุต Al3		
P00.07	เลือกการดาบดบดาาบกี่ B	4 : ตั้งค่าจาก อินพุต HDIA	15	
1 00.07		5 : ตั้งค่าจาก โปรแกรม PLC ภายใน	10	
		6 : ตั้งค่าจากความถี่ล่วงหน้า Multi-step speed		
		7 : ตั้งค่าจาก โปรแกรม PID		
		8 : ตั้งค่าจาก ระบบสื่อสารแบบ MODBUS		
		9 : ตั้งค่าจาก ระบบสื่อสารแบบ PROFIBUS/CANopen		
		10 : ตั้งค่าจาก ระบบสื่อสารแบบ Ethernet		
		13 : ตั้งค่าจาก ระบบสื่อสารแบบ Ethernet/Profinet		
		14 : ตั้งค่าจากการ์ดออฟชั่น		
		18 : Keypad (for small power models)		

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
D00.00	ความถี่อ้างอิง	0 : ความถี่เอาต์พุตสูงสุด	0
P00.08	ของคำสั่ง B	1 : คำสั่งความถี่ A	0
		0 : A ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งที่จุด A	
		1 : B ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งที่จุด B	
P00.09	ฟังก์ชันการคำนวณ	2 : A + B ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งโดยผลรวมของ A+B	0
		3 : A – B ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งโดยผลลบของ A-B	
		4 : Max (A, B) ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งโดยค่าที่มากที่สุดระหว่าง A และ B	
		5 : Min (A, B) ค่าความถี่ใช้งาน ตั้งโดยค่าน้อยที่สุดระหว่าง A และ B	
P00.10	ตั้งความถี่หน้าจอ	0.00Hz – P00.03	50.00Hz
	_ ه .		ตาม
P00.11	เวลาเรงความเรว 1		Model
	เวลาลดความเร็ว 1	0.0 – 3600.0 s	താല
P00.12			Modol
			Widdei
500.40	ทิศทางการการหมุน	0 : อนเวอรเตอรสงหมุ่นเด่นหนา	
P00.13		1 : อนเวอรเตอรสงหมุนถอยหลง	0
		2 : ปองกนการกลบทางหมุนของอนเวอรเตอร	
P00.14	ความถี่พาหะ	1.2 – 15.0 kHz	ตาม
			Model
P00.15	การจนมอเตอร์	0 : เมทาการจูน 2 : จูนแบบเมหมุน 1 4 : จูนแบบหมุน 2	0
		1 : จูนแบบหมุน 1 3 : จูนแบบเมหมุน 2 5 : จูนแบบเมหมุน 3	
P00.16	ตัวเลือกฟังก์ชัน AVR	0 : เมทางาน	1
		1 : เปิดเชงาน	
	a 10	0 : เมทางาน	0
P00.18	คืนค่าโรงงาน	1 : คินค่าโรงงาน	Ŭ
		2 : ล้างบันทึกค่า error	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม		
P01 กลุ่มพารามิเตอร์พื้นฐาน					
		0 : เริ่มทำงานเมื่อสั่งจ่ายความถึ่			
P01.00	โหมดการเริ่มทำงาน	1 : เริ่มทำงานหลังจากจ่าย DC braking	0		
		2 : เริ่มต้นหลังจากจับทิศทางการหมุนและความเร็วโดยอัตโนมัติ			
P01.01	ตั้งค่าความถี่เริ่มทำงาน	0.00 – 50.00Hz	0.50Hz		
P01.02	เวลาหน่วงก่อนเริ่มทำงาน	0.0 – 50.0s	0.0s		
P01.03	ความแรงของดีซี เบรก	0.0 – 100.0%	0.0%		
P01.04	ช่วงเวลา ดีซีเบรก	0.00 – 50.00s	0.00s		
D04.05	รูปแบบเวลา	0 : แบบเส้นตรง	0		
P01.05	เร่ง/ลด ความเร็ว	1 : แบบโค้ง S	0		
P01.06	เวลาเริ่ม (S curve)		0.4		
P01.07	เวลาหยุด (S curve)	0.0 - 50.08	0.1s		
D01.09	ໂມນອອດຕາມອ	0 : หยุดตามเวลาลดความเร็ว	0		
P01.06	รุกษณแ เวิทย์ต	1 : หยุดตามแรงเฉื่อยของมอเตอร์	0		
P01.09	ความถี่ทำงาน DC braking	0.00Hz – P00.03	0.00Hz		
P01.10	เวลาหน่วง DC braking	0.00 – 30.00s	0.00s		
P01.11	ความแรง DC braking	0.0 – 100.0%	0.0%		
P01.12	เวลาทำงาน DC braking	0.0 – 50.0s	0.00s		
P01.13	ช่วงเวลาเปลี่ยนทางหมุน	0.0 – 3600.0s	0.0s		
		0 : เปลี่ยนหลังจากความถี่เป็น 0			
P01.14	เลือกการเปลี่ยนทางหมุน	1 : เปลี่ยนหลังจากเริ่มความถื่	1		
		2 : กลับทางหลังจากหยุดทำงาน และหน่วงเวลา (P01.13)			
P01.15	ความถี่หยุดทำงาน	0.00 – 100.00Hz	0.50Hz		
D01 16	การตรวจจับความถื่	0 : ตรวจจับความเร็วที่ตั้งไว้	0		
P01.10	หยุดทำงาน	1 : ตรวจจับจากความเร็วป้อนกลับ (ใช้ในโหมดเวกเตอร์คอลโทรล)	0		
D01 17	เวลาการตรวจจับ	0.00– 100.00s	0.50-		
P01.17	ความเร็วป้อนกลับ	(โดยเซต P01.16 = 1 เท่านั้น)	0.50s		
D01 10	ป้องกันการทำงาน	0 : ป้องกันการทำงาน	0		
PU1.10	เทอร์มินอลขณะจ่ายไฟเข้า	1 : ไม่ป้องกันการทำงาน	0		
	เลือกการทำงาน	0 : ทำงานที่ความถี่ต่ำสุด			
D01 10	เขื่อดาวบฏีต่ำอา่า	1 : หยุดการทำงาน	0		
FUI.19	เมอความถตากวา ความถี่ต่ำสุด	2 : อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทำงาน จนกว่าความถี่จะมากกว่าความถี่ต่ำสุด	U		
		ในระยะเวลาที่กำหนดใน P01.20 อินเวอร์เตอร์จึงจะเริ่มทำงานใหม่ (sleep)			

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P01.20	สั่งทำงานหลังจากใช้ คำสั่ง Sleep	0.0 – 3600.0s	0.0s
P01.21	รีสตาร์ทหลังจากปิดเครื่อง	0 : ไม่ทำงาน 1 : ทำงาน	0
P01.22	เวลารอการ รีสตาร์ทหลังจากปิดเครื่อง	0.00 – 3600.0s	1.0s
P01.23	เวลาเริ่มหน่วง	0.00 - 600.0s	0.0s
P01.24	เวลาหน่วงการหยุด ความเร็ว	0.0 – 600.0s	0.0s
P01.25	เลือกเอาต์พุต 0Hz	0 : ไม่มีแรงดันเอาต์พุต 1 : มีแรงดันเอาต์พุต 2 : กระแสดีซีเบรก	0
P01.26 - P01.41		ดูในคู่มือฉบับเต็ม	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P02 กลุ่มมอ	เตอร์		
	Motor type 1	0 : Asynchronous motor (AM)	
P02.00	Motor type 1	1 : Synchronous motor (SM)	0
	ขนาดกำลัง	0.1 2000 0600	ตาม
P02.01	Asynchronous motor 1	0.1 – 3000.0kvv	Model
	ความถี่ของ	0.014- 000.02	50.00
P02.02	Asynchronous motor 1	0.01Hz - P00.03	Hz
	ความเร็วรอบของ	0.1 60000mm	ตาม
P02.03	Asynchronous motor 1		Model
	แรงดันของ	0 1200)/	ตาม
P02.04	Asynchronous motor 1	0 - 1200V	Model
	กระแสขดง		രവ
P02.05	Asynchronous motor 1	0.8 – 6000.0A	Model
	Asynchionous motor 1		Woder
F	P02.06 - P02.14	(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P02.15	กำลังของ Synchronous motor 1	0.1 – 3000.0kW	ตาม Model
P02.16	ความถี่ของ Synchronous motor 1	0.01Hz – P00.03	50.00 Hz
P02.17	จำนวนโพลของ Synchronous motor 1	1 – 128	2
P02.18	แรงดันของ Synchronous Motor 1	0 - 1200V	ตาม Model
P02.19	กระแสของ Synchronous motor 1	0.8 – 6000.0 A	ตาม Model
P02.20 - P02.25		(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)	
P02.26	การป้องกันโอเวอร์โหลด	0 : ไม่มีการป้องกัน 1 : ตามขนาดกระแสมอเตอร์ 2 : ตามความถี่ของมอเตอร์	2
P02.27	ระดับโอเวอร์โหลด	20.0% - 120.0%	100.0%
P02.28	แสดงผลพลังงาน มอเตอร์ 1	ช่วงการตั้งค่า: 0.00 – 3.00	1.00
P02.29	แสดงพารามิเตอร์ มอเตอร์ 1	0 : แสดงตามประเภทมอเตอร์ 1 : แสดงทั้งหมด	0
P02.30	ความเฉื่อยระบบ มอเตอร์ 1	0 – 30.000kgm2	0
P03 กลุ่มการควบคุมแบบเวกเตอร์		(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)	
P04 กลุ่มการควบคุม V/F control		(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P05 กลุ่มตั้ง	ค่าสัญญาณอินพุต		
		0x00–0x11	
	a. a	Ones: HDIA input type	0
P05.00	เพขาเอนพุต HDI	0 : HDIA is high-speed pulse input	0
		1 : HDIA is digital input	
P05.01	เลือกอินพุตที่ S1	0 : No function	1
P05.02	เลือกอินพุตที่ S2	1 : Forward running	4
P05.03	เลือกอินพุตที่ S3	2 : Reverse running	7
P05.04	เลือกอินพุตที่ S4	3 : Tree-wire running control	0
P05.05	เลือกอินพุตที่ HDIA	4 : Forward jogging	0
		5 : Reverse jogging	
		6 : Coast to stop	
		7 : Fault reset	
		8 : Running pause	
		9 : External fault input	
		10 : Frequency increase (UP)	
		11 : Frequency decrease (DOWN)	
		12 : Clear frequency increase/decrease setting	
		13 : Switch-over between setup A and setup B	
		14 : Switch-over between combination setup and setup A	
		15 : Switch-over between combination setup and setup B	
		16 : Multi-step speed terminal 1	
		17 : Multi-step speed terminal 2	
		18 : Multi-step speed terminal 3	
		19 : Multi-step speed terminal 4	
		20 : Multi-step speed pause	
		21 : Acceleration/deceleration time selection 1	
		22 : Acceleration/deceleration time selection 2	
		23 : Simple PLC stop reset	
		24 : Simple PLC pause	
		25 : PID control pause	
		26-27 : Reserved	
		28 : Counter reset	
		29 : Switch-over between speed control and torque control	
		30 : Acceleration/deceleration disabled	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
		31 : Counter trigger	
		32 : Reserved	
		33 : Clear frequency increase/decrease setting temporarily	
		34 : DC brake	
		35 : Switch-over between motor 1 and motor 2	
		36 : Switch the running command channel to keypad	
		37 : Switch the running command channel to terminal	
		38 : Switch the running command channel to communication	
		39 : Pre-exciting command	
		40 : Clear electricity consumption	
		41 : Keep electricity consumption	
		42 : Switch the setting source of braking torque upper limit to keypad	
		43–72 : Reserved	
		73 : PID2 start	
		74 : PID2 stop	
		75 : Pause PID2 integral	
		76 : Pause PID2 control	
		77 : Switch PID2 polarities	
		78 : Disable HVAC (only in stopped state)	
		79 : Trigger fire signal	
		80 : Pause PID1 control	
		81 : Pause PID1 integral	
		82 : Switch PID1 polarities	
		83 : Trigger sleep mode	
		84 : Trigger wakeup mode	
		85 : Manual polling	
		86 : Pump cleaning signal	
		87 : Water level upper limit of inlet pool	
		88 : Water level lower limit of inlet pool	
		89 : Water shortage level of inlet pool	
		90 : Manual soft startup (Reserved)	
		91 : Enable condensation protection	
		92–95 : Reserved	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้	้ำที่การทำงาน	ค่าเดิม
		96 : Manual soft startup for motor A	A	
		97 : Manual soft startup for motor E	3	
		98 : Manual soft startup for motor C	2	
		99 : Manual soft startup for motor D)	
		100 : Manual soft startup for motor	E	
		101 : Manual soft startup for motor	F	
		102 : Manual soft startup for motor	G	
		103 : Manual soft startup for motor	Н	
		104 : Disable motor A	105 : Disable motor B	
		106 : Disable motor C	107 : Disable motor D	
		108 : Disable motor E	109 : Disable motor F	
		110 : Disable motor G	111 : Disable motor H	
D05.09	ข้าของเพอร์บินอออิเพต	0 : the input terminal is positive		02000
F03.00	. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 : the input terminal is negative		0x000
P05.09	เวลาตัวกรองดิจิตอล	0.000 – 1.000s		0.010s
P05.10	การตั้งค่าเทอร์มินอล	0x000 – 0x3F (0. ปิด 1. เปิด)		0x00
		BIT0 : S1 virtual terminal		
		BIT1 : S2 virtual terminal		
		BIT2 : S3 virtual terminal		
		BIT3 : S4 virtual terminal		
		BIT4 : HDIA virtual terminal		
		BIT5 : Reserved		

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม	
P05.11	โหมดการควบคุม	0 : 2-Wire control 1	0	
	การทำงานเทอร์มินอล	FWD REV Running		
		FWD OFF OFF Stop		
		K1 Forward		
			REV NO OFF runnig	
		K2 Reverse		
		OFF No runnig		
		No No Hold		
		1 : 2- Wire control 2 FWD REV Running		
		FWD OFF OFF Stop		
		K1 No OFF Forward REV No OFF runnig		
		VALUE OFF NO Reverse		
		COM runnig		
		No No Hold		
		2 : 3- Wire control 1		
		SB1 Previous Current Sin REV Running Running		
		SB2 SB2 SB2		
			Sin ON OFF-NO Reverse Forward	
		K REV ON NO→OFF Reverse Forward K Forward Reverse Forward Reverse		
		COM ON ON ON → OFF OFF Decelerate to stop		
		3 : 3-Wire control 2		
		Sin FWD REV Current Running		
		SB2 ON OFF→NO ON Forward		
		Sin OFF Forward		
		SB3 REV ON OFF OFF NO Reverse OFF → NO Reverse		
		COM Decelerate		
		ON → OFF to stop		

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P05.12 - P05-21	เวลาหน่วง เปิด-ปิด อินพุต S1-S4 , HDIA	0.000 – 50.000s	0.000s
P05.24	ค่าต่ำสุดของ Al1	0.00V – P05.26	0.00V
P05.25	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ Al1	-300.0% - 300.0%	0.0%
P05.26	ค่าสูงสุดของ Al1	P05.24 – 10.00V	10.00V
P05.27	เปอร์เซ็นสูงสุดของ Al1	-300.0% - 300.0%	100.0%
P05.28	เวลากรองของ Al1	0.000s – 10.000s	0.030s
P05.29	ค่าต่ำสุดของ Al2	-10.00V – P05.31	-10.00V
P05.30	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ Al2	-100.0% - 100.0%	-100.0%
P05.31	ค่าต่ำสุดของ Al2	P05.29 – P05.33	0.00V
P05.32	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ Al2	-300.0% - 300.0%	0.0%
P05.33	ค่ากลาง Al2	P05.31 – P05.35	0.00V
P05.34	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ Al2	-300.0% - 300.0%	0.0%
P05.35	ค่าสูงสุดของ Al2	P05.33 – 10.00V	10.00V
P05.36	เปอร์เซ็นสูงสุดของ Al2	-300.0% - 300.0%	100.0%
P05.37	เวลากรองของ Al2	0.000s – 10.000s	0.030s
505.00	เลือกฟังก์ชันอินพุต	0 : ตั้งค่าที่ความถี่อินพุต	_
P05.38	high-speed pulse HDIA	1 : Reserved	0
D05 00			0.000
P05.39	คาดาสุดของ HDIA	0.000 KHZ – P05.41	kHz
P05.40	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ HDIA	-300.0% - 300.0%	0.0%
D05 41			50.000
P05.41	พ.เพื่งหังสุดง HDIA	P05.39 – 50.000KHZ	KHz
P05.42	เปอร์เซ็นต่ำสุดของ HDIA	-300.0% - 300.0%	100.0%
P05.43	เวลากรองของ HDIA	0.000s – 10.000s	0.030s
	เดือกลับสักราวราควะ 44	0 : แรงดัน	
P05.50	เพ.ต.เวมพเกิเกิ.เเท.สุญ yij	1 : กระแส	0
	P05.53- P05.57	(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
P06 กลุ่มตั้ง	ค่าสัญญาณเอาต์พุต		
P06.01	เอาต์พุต Y1	0 : Invalid	0
P06.02	Reserved	1 : In operation	0
P06.03	รีเลย์เอาต์พุต RO1	2 : Forward	1
P06.04	รีเลย์เอาต์พุต RO2	3 : Reverse	5
		4 : Jogging	
		5 : Inverter fault	
		6 : Frequency level detection FDT1	
		7 : Frequency level detection FDT2	
		8 : Frequency reached	
		9 : Running in zero speed	
		10 : Reach upper limit frequency	
		11 : Reach lower limit frequency	
		12 : Ready to run	
		13 : In pre-exciting	
		14 : Overload pre-alarm	
		15 : Underload pre-alarm	
		16 : Simple PLC stage completed	
		17 : Simple PLC cycle completed	
		18 : Reach set counting value	
		19 : Reach designated counting value	
		20 : External fault is valid	
		21 : Reserved	
		22 : Reach running time	
		23 : Virtual terminal output of MODBUS communication	
		24 : Virtual terminal output of POROFIBUS /CANopen communication	
		25 : Virtual terminal output of Ethernet communication	
		26 : DC bus voltage established	
		27-32 : Reserved	
		33 : Speed limit reached during torque control	
		34 : PROFINET communication virtual terminal output	
		35–36 : Reserved	
		37 : Any frequency reached	
		38–47 : Reserved	
		48 : Fire mode activated	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
		49 : Pre-alarm of PID1 feedback too low	
		50 : Pre-alarm of PID1 feedback too high	
		51 : PID1 in sleep	
		52 : PID2 in startup	
		53 : PID2 stopped	
		54 : Indication of run with backup pressure	
		55 : Water shortage indication of inlet pool	
		56 : Pre-alarm output	
		57 : Control variable-frequency circulation motor A	
		58 : Control variable-frequency circulation motor B	
		59 : Control variable-frequency circulation motor C	
		60 : Control variable-frequency circulation motor D	
		61 : Control variable-frequency circulation motor E	
		62 : Control variable-frequency circulation motor F	
		63 : Control variable-frequency circulation motor G	
		64 : Control variable-frequency circulation motor H	
	P06.05 เลือกสถานะของเอาต์พุต	ฟังก์ชันนี้จะใช้เพื่อเซตสถานะจุดต่อเอาต์พุต	
		เมื่อเซตบิตเป็น o สถานะอินพุตจะเป็นบวก (positive)	
		เมื่อเซตบิตเป็น 1 สถานะอินพุตจะเป็นบวก (negative)	
P06.05		BIT3 BIT2 BIT1 BIT0	00
		Reserved RO1 Reserved Y	
		ขอบเขตการเซตค่า: 0x0–0xF	
	หน่วงเวลาการ เปิด		
P06.06	เทอร์มินอล Y1	0.000 – 50.000s	0.000s
	หน่วงเวลาการ ปิด		
P06.07	เทอร์มินอลY1	0.000 – 50.000s	0.000s
P06.10	หน่วงเวลา เปิด RO1	0.000 – 50.000s	0.000s
P06.11	หน่วงเวลา ปิด RO1	0.000 – 50.000s	0.000s
P06.12	หน่วงเวลา เปิด RO2	0.000 – 50.000s	0.000s
P06.13	หน่วงเวลา ปิด RO2	0.000 – 50.000s	0.000s

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
	เลือกการทำงาน	0 : Running frequency (0–Max. output frequency)	_
P06.14	เอาต์พุต AO1	1 : Set frequency (0–Max. output frequency)	0
		2 : Ramp reference frequency (0–Max. output frequency)	
P06.15	เลือกการทำงาน	3 : Rotational speed (0–Speed corresponding to max. output frequency)	0
	เอาต์พุต AO0	4 : Output (0–Twice the inverter unit rated current)	
		5 : Output current (0-Twice the motor rated current)	
		6 : Output (0–1.5 times the inverter unit rated voltage)	
		7 : Output power (0–Twice the motor rated power)	
		8 : Set torque (0–Twice the motor rated torque)	
		9 : Output torque (Absolute value, 0-±Twice the motor rated torque)	
		10 : Al1 input (0–10V/0–20mA)	
		11 : Al2 input (0–10V)	
		12 : Al3 input (0–10V/0–20mA)	
		13 : HDIA input (0.00–50.00kHz)	
		14 : Value 1 set through Modbus communication (0–1000)	
		15 : Value 2 set through Modbus communication (0–1000)	
		16 : Value 1 set through PROFIBUS/CANopen communication (0–1000)	
		17 : Value 2 set through PROFIBUS/CANopen communication (0–1000)	
		18 : Value 1 set through Ethernet communication (0–1000)	
		19 : Value 2 set through Ethernet communication (0–1000)	
		20 : Reserved	
		21 : Value 1 set through PROFINET communication (0–1000)	
		22 : Torque current (bipolar, 0–Triple the motor rated current)	
		23 : Exciting current (bipolar, 0–Triple the motor rated current)	
		24 : Set frequency (bipolar, 0–Max. output frequency)	
		25 : Ramp reference frequency (bipolar, 0–Max. output frequency)	
		26 : Rotational speed	
		(bipolar, 0–Speed corresponding to max. output frequency)	
		27 : Value 2 set through PROFINET communication (0–1000)	
		28 : C_AO1 (Set P27.00 to 1. 0–1000)	
		29 : C_AO2 (Set P27.00 to 1. 0–1000)	
		30 : Rotational speed (0-Twice the motor rated synchronous speed)	
		31 : Output torque	
		32 : PID1 output	
		33 : PID2 output	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม
		34 : PID1 reference value 35 : PID1 feedback value	
		36 : PID2 reference value 37 : PID2 feedback value	
		38–47 : Reserved	
P06.17	เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของ AO1	AO 10V (20mA)	0.0%
P06.18	ค่าต่ำสุดของ AO1		0.00V
P06.19	เปอร์เซ็นต์สูงสุด AO1		100.0%
P06.20	ค่าสูงสุดของ AO1		10.00V
P06.21	เวลาการกรองของ AO1		0.000s
		0.0% 100.0%	
		ขอบเขตการเซตค่า P06.17: -300.0%–P06.19	
		ขอบเขตการเซตค่า P06.18: 0.00V–10.00V	
		ขอบเขตการเซตค่า P06.19: P06.17–300.0%	
		ขอบเขตการเซตค่า P06.20: 0.00V–10.00V	
		ขอบเขตการเซตค่า P06.21: 0.000s–10.000s	
P06.22	เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดของ AO0	-300.0% – P06.23	0.0%
P06.23	ค่าต่ำสุดของ AO0	0.00V – 10.00V	0.00V
P06.24	เปอร์เซ็นต์สูงสุด AO0	P06.35 – 300.0%	100.0%
P06.25	ค่าสูงสุดของ AO0	0.00V – 10.00V	10.00V
P06.26	เวลาการกรองของ AO0	0.000s – 10.000s	0.000s
P06.33	ค่าการตรวจจับความถึ่	0 – P00.03	1.00Hz
P06.34	เวลาในการตรวจจับความถึ่	0 – 3600.0s	0.5s

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ค่าเดิม		
P17 กลุ่มฟัง	P17 กลุ่มฟังก์ชันแสดงสถานะ				
P17.00	ตั้งค่าความถึ	0.00Hz – P00.03	50.00Hz		
P17.01	ความถี่เอาต์พุต	0.00Hz – P00.03	0.00Hz		
P17.02	ความถี่อ้างอิง	0.00Hz – P00.03	0.00Hz		
P17.03	แรงดันเอาต์พุต	0 – 1200V	0 V		
P17.04	กระแสเอาต์พุต	0.0 – 5000.0A	0.0A		
P17.05	ความเร็วมอเตอร์	0 – 65535 RPM	0 RPM		
P17.06	กระแสแรงบิด	-3000.0 – 3000.0A	0.0A		
P17.07	กระแสขณะพีค	-3000.0 – 3000.0A	0.0A		
P17.08	กำลังมอเตอร์	-300.0 - 300.0%	0.0%		
P17.09	แรงบิดมอเตอร์	-250.0 – 250.0%	0.0%		
P17.10	ความถี่ของมอเตอร์	0.00 – P00.03	0.00Hz		
P17.11	แรงดัน DC bus	0.0 – 2000.0V	0V		
P17.12	สถานะดิจิตอลอินพุต	0000 - 03F	0		
P17.13	สถานะดิจิตอลเอาต์พุต	0000 - 03F	0		
D17 1/	ตัวแปรการปรับ	0.00Hz – P00.03	0.00Hz		
F1/.14	แบบดิจิตอล				
P17.15	ค่าอ้างอิงแรงบิด	-300.0% - 300.0%	0.0%		
P17.16	ความเร็วเชิงเส้น	0 - 65535	0		
P17.18	การนับค่า	0 - 65535	0		
P17.19	แรงดันอินพุต Al1	0.00 – 10.00V	0.00V		
P17.20	แรงดันอินพุต Al2	0.00 – 10.00V	0.00V		
D17 21	ອດວະເລື້ອນເພສ ປັບໄດ		0.000		
Υ I I .Z I	ฟ.1 เทยเลหพื่ด บกเช	0.000 – 50.000kHz	kHz		
P17.23	ค่าอ่างอิง PID	-100.0 – 100.0%	0.0%		
P17.24	ค่าป้อนกลับ PID	-100.0 - 100.0%	0.0%		
P17.25	ค่า Power factor ของมอเตอร์	-1.00 - 1.00	1.00		
P17.26 - P17.63		(ดูในคู่มือฉบับเต็ม)			

8. ฟังก์ชั่นกรุ๊ป

พังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ตั้งค่า			
GROP สั่งงา	GROP สั่งงานภายนอก ใช้โวลลุ่มภายนอก					
P00.01	เลือกการสั่งงาน อินเวอร์เตอร์	0 : สั่งงานที่หน้าจออินเวอร์เตอร์ 1 : สั่งงานที่เทอร์มินอล 2 : สั่งงานจากการสื่อสารภายนอก	1			
P00.06	เลือกการควบคุม ความถี่ A	2 : Al2	2			

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ตั้งค่า
GROP สั่งงานหน้าจอ ปรับความถี่หน้าจอ			
P00.01	เลือกการสั่งงาน อินเวอร์เตอร์	0 : สั่งงานที่หน้าจออินเวอร์เตอร์ 1 : สั่งงานที่เทอร์มินอล 2 : สั่งงานจากการสื่อสารภายนอก	0
P00.06	เลือกการควบคุม ความถี่ A	0 : Keypad	0

พังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ตั้งค่า	
GROP การควบคุมทำงานเทอร์มินอลแบบ 3-Wire				
P00.01	เลือกการสั่งงาน อินเวอร์เตอร์	0 : สั่งงานที่หน้าจออินเวอร์เตอร์ 1 : สั่งงานที่เทอร์มินอล 2 : สั่งงานจากการสื่อสารภายนอก	1	
P05.01	เลือกหน้าที่ S1	Forward running	1	
P05.02	เลือกหน้าที่ S2	Reverse running	2	
P05.03	เลือกหน้าที่ S3	3-Wire control	3	
P05.11	โหมดการควบคุม	3 : 3-Wire control 2	3	

ฟังก์ชัน	หน้าที่	ลักษณะหน้าที่การทำงาน	ตั้งค่า
GROP สั่งงา	นภายนอก Multispee	d	
P00.01	เลือกการสั่งงาน อินเวอร์เตอร์	0 : สั่งงานที่หน้าจออินเวอร์เตอร์ 1 : สั่งงานที่เทอร์มินอล 2 : สั่งงานจากการสื่อสารภายนอก	1
P00.06	เลือกการควบคุม ความถี่ A	0 : ตั้งค่าจากหน้าจอ	0
P05.02	เลือกหน้าที่ S2	Multi-step speed 1	16
P05.03	เลือกหน้าที่ S3	Multi-step speed 2	17
P05.04	เลือกหน้าที่ S4	Multi-step speed 3	18
P10.02	Multi-step speed 0	ความเร็วที่ 0 FW/REV	0.0%
P10.04	Multi-step speed 1	ความเร็วที่ 1	0.0%
P10.06	Multi-step speed 2	ความเร็วที่ 2	0.0%
P10.08	Multi-step speed 3	ความเร็วที่ 3	0.0%
P10.10 - P10.32	Multi-step speed 4-15	ความเร็วที่ 4-15	0.0%

9. สัญญาณเตือนและการแก้ไข

รหัส	จุดที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข
OUt1	IGBT Ph-U ผิดปกติ	 เวลาเพิ่มความเร็วสั้นเกินไป 	 เพิ่มเวลา การเพิ่มความเร็ว
		● IGBT ผิดปกติ	● เปลี่ยน Power
OUt2	IGBT Ph-V ผิดปกติ	 เกิดจากสัญญาณรบกวน 	● เปลี่ยนสายไฟ
		 การต่อสายไฟเข้าไม่ดี 	 ติดตั้งชุดลดสัญญาณรบกวน
OUt3	IGBT Ph-W ผัดปกตั	 การต่อสายดินไม่ดี 	
001	กระแสเกินขณะเพิ่ม ความเร็ว	 เวลาเพิ่มความเร็วสั้นเกินไป 	 เพิ่มเวลา การเพิ่มความเร็ว
001		 แรงดันไฟเข้าต่ำเกินไป 	 เซ็คแรงดันไฟเข้า
000	กระแสเกินขณะลด	 กำลังอินเวอร์เตอร์น้อยเกินไป 	 เลือกขนาดอินเวอร์ให้ใหญ่ขึ้น
002	ความเร็ว	 โหลด ผิดปกติ 	 เช็คระบบกราวด์ สายไฟ
		 กราวด์ลัดวงจรหรือเอาต์พุต 	โหลดของเครื่องจักร
OC3	กระแสเกนขณะ	ออกไม่ครบเฟส	 วัดแรงดันเอาต์พุต
	N.9 19723.9N/2 N	 ไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันแรงดันเกิน 	 เซ็คฟังก์ชันที่ใช้งาน
OV1	แรงดันเกินขณะ	 แรงดันไฟเข้าผิดปกติ 	 เซ็คแรงดันไฟเข้า
	เพิ่มความเร็ว	 กำลังไฟย้อนกลับสูงเกิน 	 เพิ่มชุดเบรกในกรณีที่ต้องการออก
OV2	แรงดันเกินขณะลดความเร็ว	 ไม่ได้ติดตตั้งชุดเบรก 	ตัวหรือหยุดแบบรวดเร็ว
0.10	แรงดันเกินขณะ	 ไม่ได้เปิดใช้งานชุดเบรก 	 เซ็คฟังก์ชันที่ใช้งาน
003	ความเร็วคงที่		
		 แรงดันไฟเข้าต่ำเกินไป 	 เซ็คแรงดันไฟเข้า
UV	แรงดัน ดีซี ต่ำ	 ไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกัน 	 เซ็คฟังก์ชันที่ใช้งาน
		แรงดันเกิน	
		 แรงดันไฟเข้าต่ำเกินไป 	 เช็คแรงดันไฟเข้า
OL1	มอเตอร์โอเวอร์โหลด	 ตั้งค่ากระแสของมอเตอร์ผิด 	 ตั้งค่ากระแสของมอเตอร์
		 โหลดเกินขนาดของมอเตอร์ 	 เช็คโหลดของมอเตอร์
	อินเวอร์เตอร์โอเวอร์โหลด	 เวลาเพิ่มความเร็ว สั้นเกินไป 	 เพิ่มเวลาการเพิ่มความเร็ว
		 แรงดันไฟเข้าต่ำเกินไฟ 	 เซ็คแรงดันไฟเข้า
OL3	อิเล็กทริค โอเวอร์โหลด	 การเตือนก่อนกระแสจะเกินค่า โอเวอร์โหลดที่ตั้งไว้ 	 เซ็คโหลดและค่าโอเวอร์โหลดที่ตั้ง

รหัส	จุดที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข
SPO	ไฟออกไม่ครบเฟส	● แรงดันเฟส U V W ออกไม่ครบ	เซ็คมอเดอร์เซ็คสายไฟ
SPI	ไฟเข้าไม่ครบเฟส	 ไฟขาเข้ามาไม่ครบทุกเฟส 	เซ็คสายไฟเซ็คแรงดันไฟขาเข้า
OH1	Rectify ร้อนเกิน	• พัดลมเสีย	 ทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์
OH2	IGBT ร้อนเกิน	 อุณหภูมิภายนอกสูงเกิน ค่าเวลาโอเวอร์โหลดนานเกินไป 	 ลดอุณหภูมิภายนอก เปลี่ยนพัดลมอินเวอร์เตอร์
EF	Fault จากภายนอก	 สัญญาณเตือนจากภายนอก 	 เช็คสัญญาณจากอินพุต
CE	การสื่อสารผิดพลาด	 Baud rate ไม่ตรงกัน วายริ่งสายไม่ถูกรร Address ไม่ตรงกัน มีสัญญาณรบกวน 	 ตั้ง Baud rate เช็คสายสัญญาณ ตั้ง Address เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรบกวน
ItE	ตรวจจับกระแสผิดปกติ	 จุดต่อชุดคอนโทรลบอร์ดเสียหาย วงจรอินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหาย 	 เช็คจุดต่อ เปลี่ยนชุดวงจรอินเวอร์เตอร์
tE	ออโตจูนนิง ผิดปกติ	 ขนาดของมอเตอร์ไม่เหมาะสม พารามิเตอร์มอเตอร์ไม่ถูกต้อง ค่าชดเชยระหว่างพารามิเตอร์ออโตจูน กับพารามิเตอร์พื้นฐานมีค่าต่างกันมาก การออโตจูนนานเกินไป 	 เปลี่ยนโหมดอินเวอร์เตอร์ ตั้งค่าพารามิเตอร์ตามมอเตอร์ ปลดโหลดมอเตอร์ เซ็คสายมอเตอร์ เซ็คว่ามีความถี่สูงสุดเป็น 2/3 ของ ความถี่ที่กำหนด
EEP	EEPROM	การผิดพลาดจากการอ่านและเขียนEEPROM เสียหาย	กด STOP/RST เพื่อรีเซ็ตเปลี่ยนเมนคอนโทรล
PIDE	สัญญาณป้อนกลับ PID ผิดปกติ	 สัญญาณป้อนกลับ PID หยุดการส่ง แหล่งจ่ายสัญญาณป้อนกลับ PID หายไป 	 เซ็คสัญญาณป้อนกลับ เซ็คแหล่งจ่ายสัญญาณป้อนกลับ
bCE	เบรกยูนิต ผิดปกติ	 วงจรเบรก เกิดความเสีบหาย ขนาดของ ตัวต้านทานเบรกไม่เพียงพอ 	เซ็ควงจรเบรกเพิ่มตัวต้านทานเบรก

รหัส	จุดที่ผิดปกติ	สาเหตุ	การแก้ไข
ETH1	กราวด์ ผิดปกติ1	 เอาต์พุตลักวงจรลงกราวด์ งงจรตรวจอังเกระเมสยิดปกติ 	 เช็คสายมอเตอร์
ETH2	กราวด์ ผิดปกติ2	 มงงมอเตอร์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจาก พลังงานอินเวอร์เตอร์ 	 เปลี่ยนเมนคอลโทรล เซ็ตค่าพารามิเตอร์ให้ถูกต้อง
dEu	การเบี่ยงเบนความเร็ว ผิดปกติ	 โหลดหนักเกินไป 	 เซ็คโหลดปกติหรือไม่ เพิ่มเวลาในการตรวจจับ เซ็คพารามมิเตอร์
STo	การตั้งค่าผิดปกติ	 ค่าพารามิเตอร์มอเตอร์ไม่ถูกต้อง 	 เช็คโหลดปกติหรือไม่ เช็คพารามิเตอร์ เพิ่มเวลาในการตรวจจับ
END	เวลาทำงาน	 เวลาทำงานจริงของอินเวอร์เตอร์อยู่ เหนือระยะเวลาในการตั้งค่าภายใน 	 ติดต่อผู้ขาย
PCE	การสื่อสารด้วยหน้าจอ ผิดปกติ	 สายหน้าจอเสียหาย สายหน้าจอยาวเกินไป และเกิดสัญญาณรบกวน เกิดความผิดปกติของวงจรในการ สื่อสารระหว่างหน้าจอกับเมนบอร์ด 	 เซ็คสายหน้าจอ เซ็คสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยง สัญญาณรบรวน ติดต่อผู้ขาย
DNE	การโหลดค่าพารามิเตอร์ ผิดปกติ	 สายหน้าจอเสียหาย สายหน้าจอยาวเกินไปและเกิด สัญญาณรบกวน เกิดความผิดปกติของข้อมูลในหน้าจอ 	เช็คสายหน้าจอติดต่อผู้ขาย
LL	โหลดต่ำกว่าค่าที่ตั้ง	 อินเวอร์เตอร์จะเตือนล่วงหน้า ค่าโหลดต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ 	 เซ็คโหลดและค่าโหลดต่ำสุดที่ตั้งไว้
PoFF	ระบบแรงดัน ล้มเหลว	 ระบบปิดอยู่ หรือแรงดันบัสต่ำเกินไป 	• ตรวจสอบแรงดันอินพุต

- Inverter
- Servo
- PLC
- HMI
- Induction motor
- Fire pump
- Engineering
- Repairing
- UPS



บริษัท ชยนันต์ ซัพพลาย จำกัด 87/510 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทร : 02-8996500 โทรสาร : 02-8997447 www.inverter.co.th