# HITACHI

# คู่มือการใช้งานอินเวอร์เตอร์ LH1

## Master Dealer and specialist of "HITACHI" industrial product



บริษัท ซีเอส ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

nation



**(**): 090-197-5999



:sales@csautomationsystem.co.th

## <u>สารบัญ</u>

	เรื่อง	หน้า
1.	การรับประกันผลิตภัณฑ์	3
2.	คำแนะนำและความปลอดภัย	4
3.	ตรวจเช็คอินเวอร์เตอร์, การติดตั้งและการเดินสายไฟ	5
	3.1 การตรวจสอบรายละเอียดรุ่นของอินเวอร์เตอร์	5
	3.2 การเคลือนย้ายและอุณหภูมิโดยรอบ	5
	3.3 พื้นผิวที่จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์	6
	3.4 ขนาดของตัวอินเวอร์เตอร์	7
	3.5 การเดินสายไฟของวงจรหลัก	8
	3.6 จุดต่อของวงจรหลักของตัวอินเวอร์เตอร์	9
	3.7 จุดต่อวงจรควบคุม	9
	3.8 รายละเอียดของจุดต่อสัญญาณวงจรควบ	10
	3.9 หน้าจอและกันตั้งค่า	11
	3.10 วงจรการต่อใช่งาน	12
4.	รายละเอียดพารามิเตอร์กลุ่มแสดงผล (Monitor group)	13
5.	การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Quick Menu)	18
	- <u>ตาราง 1</u> ฟังก์ชันการทำงานของ Input terminal	20
	- <u>ตาราง 2</u> ฟังก์ชันการทำงานของ Output terminal	22
6.	ตารางแสดงค่าผิดพลาดและการแก้ไขเบื้องต้น	24
7.	ตัวอย่างการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น	26
8.	การเลือกรุ่นระหว่างอินเวอร์เตอร์กับมอเตอร์	30

## 1. การรับระกันผลิตภัณฑ์

บริษัทจะรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตามเงือนไขดังต่อไปนี้

เกิดความเสียหายเนื่องจากตัวอุปกรณ์เอง และ อุปกรณ์ทุกซึ้นภายในเครื่องที่ใช้งานอยู่ในสภาพปกติ และฉลากการรับประกันไม่ฉีกขาด

ข้อยกเว้นที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน

- การติดตั้งที่ผิดไปจากข้อกำหนดทางบริษัท
- เครืองถูกทำการแก้ไข หรือถูกดัดแปลงสภาพผิดไปจากข้อที่กำหนดหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
- เสียหายจากการเคลือนย้าย (ในกรณีเคลือนย้ายเอง)
- เสียหายอันเป็นเหตุมาจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น
- เสียหายจากน้ำเข้าเครื่อง
- เสียหายจากการป้อนแรงดันไฟฟ้าผิด หรือต่อวงจรไฟฟ้าผิด
- เสียหายอันเนื่องจากสัตว์หรือแมลงเข้าไปทำความเสียหาย
- ตู้ภายนอกที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์เสียหาย หรือชั้นส่วนภายนอกของอินเวอร์เตอร์เสียหาย
- จงใจทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือจากความประมาท

## 2. คำแนะนำและความปลอดภัย

# 

- ขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดกับตัว อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์ และ อุปกรณ์อื่นๆ
- > ควรทำตามคู่มือที่เกี่ยวกับการติดตั้ง ขนาดสายไฟ, เบรกเกอร์, และการบำรุงรักษาตัวอินเวอร์เตอร์

# 

- > ห้ามวางวัตถุไวไฟไว้ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์
- ระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอม เช่น ตัดชิ้นส่วนลวด, วัสดุเชื่อม, เศษเหล็ก, ลวด และฝุ่นเข้าไปในอินเวอร์เตอร์
- > ติดตั้งอินเวอร์เตอร์บนพื้นผิวที่ไม่ติดไฟ เช่น ผิวโลหะ
- ๖ ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในห้องที่ระบายอากาศได้ดี สถานที่ที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง หลีกเลี้ยงสถานที่ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้นสูง, ควบแน่น, ฝุ่น, ก๊าซทีระเบิดได้, ก๊าซทีมีฤทธิ์กัดกร่อน, ก๊าซไวไฟ, ละอองของเหลว หรือ น้ำเกลือ
- > ควรติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในตำแหน่งที่สามารถรับน้ำหนักตัวอินเวอร์เตอร์ได้
- ควรติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในตำแหน่งที่ไม่มีการสันสะเทือน, ห้ามวางของหนักบนตัวอินเวอร์เตอร์
- > ควรติดตั้งสายดินเข้ากับอินเวอร์เตอร์, ควรตัดแหล่งจ่ายไฟ ก่อนที่จะทำการแก้ไขวงจรไฟฟ้า
- ทำการเดินสายไฟเฉพาะหลังจากติดตั้งอินเวอร์เตอร์เท่านั้น
- ห้ามเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC กับอุปกรณ์ใด ๆ ที่ขั้วสัญญาณเอาท์พุท (U, V และ W)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ AC ตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของอินเวอร์เตอร์ของคุณ
- > ก่อนดำเนินการสไลด์สวิทช์ SW ในอินเวอร์เตอร์ให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้ว
- > อย่าใช้อินพุตแบบเฟสเดียวต่อใช้งานกับ อินเวอร์เตอร์
- > อย่าเชื่อมต่อตัวต้านทานโดยตรงกับอุปกรณ์ใด ๆ กับขั้ว DC (PD, P และ N)
- ห้ามใช้ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ติดตั้งอยู่ด้านหลัก (Input) และ ด้านหลังของ(Output)อินเวอร์เตอร์ เพื่อหยุดการ ทำงาน
- > ในขณะที่ไฟจ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ ห้ามสัมผัสส่วนแผงภายในหรือเทอร์มินอลของอินเวอร์เตอร์
- > ก่อนที่จะตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ให้ ปิดแหล่งจ่ายไฟและรอประมาณ 10 นาทีหรือมากกว่า. (ก่อนการตรวจสอบ
   ยืนยันว่าไฟที่อินเวอร์เตอร์ดับและ DCแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้ว P และ N คือ 45 V หรือต่ำกว่า)

## <u>การติดตั้งอินเวอร์เตอร์</u>

- 3. ตรวจเช็คอินเวอร์เตอร์, การติดตั้งและการเดินสายไฟ
  - 3.1 การตรวจสอบรายละเอียดรุ่นของอินเวอร์เตอร์



- (1) รุ่นของ อินเวอร์เตอร์ LH1
- (2) พิกัดกิโลวัตต์ของมอเตอร์ 07.5kW [10HP] 160kW [215HP]
- (3) พิกัดไฟเข้า

H: 3 เฟส 400∨

(4) หน้าจอ

F: มีหน้าจอ

(5) ภูมิภาค (None) : ประเทศญี่ปุ่นC: ประเทศจีน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#### 3.2 การเคลือนย้ายและอุณหภูมิโดยรอบ

- อินเวอร์เตอร์ใช้ชิ้นส่วนพลาสติก เมื่อเคลื่อนย้ายอินเวอร์เตอร์ ให้จับอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะ เกิดขึ้น
- ห้ามเคลื่อนย้ายอินเวอร์เตอร์โดยจับด้านหน้าหรือแผงปิดเทอร์มินอล การทำเช่นนั้นอาจทำให้อินเวอร์เตอร์ตก เสียหาย
- > อย่าติดตั้งและใช้งานอินเวอร์เตอร์ ถ้าเห็นว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นมีความเสียหาย หรือชึ้นส่วนหายไป
- หลีกเลียงการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ในที่ ที่อุณหภูมิห้อง สูงขึ้นหรือต่ำกว่าช่วงที่กำหนดอุณหภูมิโดยรอบอินเวอร์เตอร์
   -10 ถึง 45° C

#### 3.3 พื้นผิวที่จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์

 อินเวอร์เตอร์จะเข้าสู่อุณหภูมิสูง (สูงสุดประมาณ 150 องศาเซลเซียส) ระหว่างการใช้งาน ควรติดตั้ง
 อินเวอร์เตอร์ บนผนังแนวตั้งที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ วัสดุ (เช่นโลหะ) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียงต่อการเกิดไฟ ไหม้



\*\* ควรมีพื้นที่อย่างน้อยสำหรับด้านข้างตัวอินเวอร์เตอร์ 5 cm.

เมือติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ภายในตู้ ควรคำนึงถึงการระบายความร้อนโดยการวางแนวการระบายอากาศ เพือที่จะให้ความร้อนที่ตัว อินเวอร์เตอร์ ผลิต ออกมานั้น ระบายออกได้โดยเร็ว



## 3.4 ขนาดของตัวอินเวอร์เตอร์



• ตารางขนาดของอินเวอร์เตอร์

Model	W	W1	н	H1	D	Ø
LH1 – 055H	150	130	255	241	140	6
LH1 – 075H - LH1 – 150H	210	189	260	246	170	7
LH1 – 185H - LH1 – 300H	245	229	390	376	190	7
LH1 – 370H	300	265	540	510	195	10
LH1 – 450H - LH1 – 750H	390	300	550	520	250	12
LH1 – 900H - LH1 – 1100H	390	300	700	670	270	12
LH1 – 1320H - LH1 – 1600H	480	380	740	710	270	12

#### 3.5 การเดินสายไฟของวงจรหลัก



• ตารางวงจรหลัก

สัญลักษณ์	ความหมาย
R,S,T (L1,L2,L3)	จุดต่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขาเข้า
U,V,W (T1,T2,T3)	จุดต่อแหล่งจ่ายไฟ AC ขาออกไปทีมอเตอร์
PD,P (+1,+)	จุดต่อ DC Choke (ต้องถอด Bar ที่ต่อเชื่อมอยู่ออก)
P,RB (+,RB)	จุดต่อ Breaking resister ภายนอก
P,N (+,-)	จุดต่อชุด Breaking Unit ภายนอก
	สายดิน
R0,T0	จุดจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงวงจรคอนโทรล

#### 3.6 จุดต่อของวงจรหลักของตัวอินเวอร์เตอร์

แบบท**ี 2** : LH1 – 075H to LH1 – 300H



แบบที่ **4** : LH1 – 1320H to LH1 – 1600H







แบบท**ี 3** : LH1 – 370H to LH1 – 1100H



#### 3.7 จุดต่อวงจรควบคุม



## 3.8 รายละเอียดของจุดต่อสัญญาณวงจรควบ

			สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ข้อจำกักทางไฟฟ้า	
	Power supply		L	ช่องต่อสำหรับแรงดันอ้างอิง 0V		
			н	แหล่งจ่ายไฟ 10 Vdc. เพื่อใช้กับอนาล็อกอินพุต Ai1, Ai2 และ Ai3 เมื่อใช้กับ โวลุ่ม	พิกัดกระแสที่จ่ายได้สูงสุด DC 20 mA.	
เลือก			Ai1	ช่องรับสัญญาณแรงดัน 0 – 10 Vdc หรือ	Volt: Input impedance 10k $\Omega$	
สัญญาณ				กระแส 4 – 20 mA	ย่านแรงดัน DC: 0.3 – 12 Vdc	
Analog	Analog Input		Ai2	(เลือก Volt/mA จาก SW1,SW2)	Amp: Input impedance 100k $\Omega$	
แบบแรงดัน	_				ย่านกระแส mA: 0-24 mA.	
หรอกระแส			Ai3	ช่องรับสัญญาณแรงดัน +10 to -10 Vdc	Volt: Input impedance 1 k <b>ไว้</b> ย่านแรงดัน DC: ±12 Vdc.	
			Ao1	ช่องรับสัญญาณแรงดัน 0-10 Vdc หรือ กระแส	Volt: accuracy ±10 % (2mA)	
	Analog o	output	Ao2	0-20 mA (เลือก Volt/mA จาก SW3,SW2)	Amp: accuracy ±20%	
			7.02		load: impedance ไม่เกิน 250 $\Omega$	
แหล่งจ่ายไ			P24	แหล่งจ่ายภายใน 24 Vdc	พิกัดกระแสสูงสุด 100 mA.	
ฟ 24Vdc	Power Ir	nput	P+	ช่องสำหรับรับแรงดน 24 Vdc จากภายนอกเพื่อ	Input voltage 24Vdc ±10% (1A)	
			P-	เชสาหรบภาคคอนเทรลภายเนอนเวอรเตอร		
	Digital input	Contract	1, 2, 3, 4, 5	ชองรบสญญาณเขาเพอเหทางานตามพงกชน สีสังไว้ (เวืออ circl/org cop cW/c)	On: Min.DC 18 Vdc	
ขาสัญญาณ		point	6, 7, 8, 9	ที่เข้า เป็นเลยา sink/src จำการขของเปลื่องอื่อ 20	Off: Max.DC 3 Vdc	
อินพุทแบบ		Pulse	A	kHz.(สามารถเปลี่ยนฟังก์ชั้นเพื่อใช้งานแบบ contract input ได้)	ภาระโหลดที่ 5.6 mA (27Vdc)	
ดิจิตอล		1 0.50	В			
		common	СОМ	ั้ ช่องต่อร่วมสำหรับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A และ B		
				<u> </u>	Open collector output :	
		Open	Open	11, 12, 13,	ช่องต่อสญญาณออกแบบ Transistor เลอกต่อไช	ON: 4Vdc (27 Vdc Max.50
ຄາວຕ້ອງອາວອງ		collector	14, 15	งานเตทจ sink/src	mA)	
บเตญญาเน	Digital	common	CM2	ช่องต่อร่วมสำหรับ 11, 12, 13, 14, 15		
	output				AL1/AL0 : 2A (resistance	
 ดิจิตอล	e sup su		AL0.AL1.		load)	
		Relay	AL2	Contact relay 1 No/1 NC	AL2/AL0 : 1A(resistance load)	
					AL2,AL1 : 0.2A(inductive	
<u>م</u>					load)	
สญญาณ	FW monitor FM ช่องต่อสัญญาออกแบบ PWM	FW monitor	Pulse train 0-10 Vdc			
ความถ	output	output	CN11	ส่วงส่วสวงเรียบเราอัย อ้างอิง 0\/	Max.freq :3.60 kHz.	
เยากพุก				มอาญอน เม มาแขวงเหล เบอว 00		
อุณหภูมิ	Analog Input		TH-	- ช่องต่อรับตรวจจับอุณหภูมิ (thermistor) ย่านที่ใช้ 0 ถึง 9,999Ω		
RS-485	Commun	vication	SP,SN,RP	SP,SN,RP : ช่องต่อสำหรับการสือสาร RS-485	Termination resistor (120 $\Omega$ )	
110-400	Commu	noauOII	CM1	CM1 · ช่องต่อสัญญาณกราวด์สำหรับการสื่อสาร		

#### 3.9 หน้าจอและกันตั้งค่า



### • ตารางหน้าจอและรายละเอียด

Name	Function
ไฟ Power	แสดงสถานะ เมื่อมีไฟ Power เข้าอินเวอร์เตอร์
ไฟ Alarm	แสดงสภาวะ ผิดปกติของอินเวอร์เตอร์
ไฟ RUN (operation)	แสดงสถานะ การทำงานของอินเวอร์เตอร์
ไฟ Volume	แสดงสถานะ Volume ทำงาน
ไฟโปรแกรม	แสดงสถานะ เมื่อมีการตั้งค่าฟังก์ชั้น
จอภาพ	แสดงความถึ, แรงบิดและค่าต่างๆ
1 ฟสุรรรษชาวารรรษ	แสดงหน่วยของจอแสดงผล Hz: ความถึ, V: แรงดันไฟ, A: กระแส, kW:
เพณะเเหรงกาเเพ	กำลังไฟฟ้า, %: เปอร์เซ็นต์, +: ค่าบวก, -: ค่าลบ
ไฟ RUN key enable	แสดงสถานะการ RUN หน้าจออินเวอร์เตอร์
ศีย์ Run	ใช้สังเดินเครื่องอินเวอร์เตอร์
ศีย์ Stop/Reset	ใช้หยุดการทำงานของอินเวอร์เตอร์
ศีย์ FUNC	กดเพื่อเข้าฟังก์ชั้นโหมดการทำงานของอินเวอร์เตอร์
ศีย์ STR	กดเพื่อบันทึกค่าข้อมูลใหม่ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง
ศีย์ Up/Down	ใช้เพิ่มหรือลดข้อมูลในโปรแกรมที่ต้องการ

#### 3.10 วงจรการต่อใช่งาน



Label	Switch Name	Description
Ai1 (SW1)	Analog input 1 switch	เปลี่ยนหน้าที่ของอินพุตแบบอนาลือก 1 (Ai1 terminal). 10V: ใช้โวลต์เข้าช่อง Ai1 20mA: ใช้แอมป์เข้าช่อง Ai1
Ai2 (SW2)	Analog input 2 switch	เปลี่ยนหน้าที่ของอินพุตแบบอนาลือก 2 (Ai2 terminal). 10V: ใช้ โวลต์เข้าช่อง Ai2 20mA: ใช้แอมป์เข้าช่อง Ai2
Ao1 (SW3)	Analog output 1 switch	เปลี่ยนหน้าที่ของเอาท์พุตแบบอนาลอก 1 (Ao1 terminal). 10V:ใช้เป็นเอาท์พุตโวลต จากชอง Ao1 20mA:ใช้เป็นเอาท์พุตแอมป จากชอง Ao1
Ao2 (SW4)	Analog output 2 switch	เปลี่ยนหน้าที่ของเอาท์พุตแบบอนาลีอก 1 (Ao1 terminal). 10V:ใช้เป็นเอาท์พุตโวลต์ จากช่อง Ao1 20mA:ใช้เป็นเอาท์พุตแอมป์ จากช่อง Ao1
P.SEL (SW5)	Power supply input switch	จะเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสำหรับเทอมินอลอินพุท IN: แหล่งจ่ายภายใน EX: แหล่งจ่ายภายนอก
SRC/SINK (SW6)	Input terminal Sink/Source logic switching	สสับเปลี่ยนสัญญาณลอจิกระหว่าง sink หรือ source ของเทอมิ นอลอินพุด จะเปิดใช้งานเมื่อ SWs อยู่ในตำแหน่ง IN SINK: Switch to Sink logic. SRC: Switch to Source logic.



ก่อนที่จะทำการเลื่อนสวิตซ์ ต้องปิดไฟทุกครั้ง มิฉะนั้น อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอินเวอร์เตอร์ได้

## 4. รายละเอียดพารามิเตอร์กลุ่มแสดงผล (Monitor group)

## พารามิเตอร์กลุ่ม d

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	หน่วย	
dA-01	แสดงค่าความถีเอาท์พุต	0.00~590.00 (Hz)	Hz.	
dA-02	แสดงกระแสใช้งาน	0.0~655.35 (A)	Α.	
14.00	แสดงทิศทางการหุนของมอเตอร์	F (เดินหน้า) r (ถอยหลัง) d (รันที่ 0Hz)		
dA-03		o (หยุด)		
dA-04	แสดงค่าความถี่ใช้งาน	-590.00~590.00 (Hz)	Hz.	
dA-06	แสดงผลการแปลงความถี่ขาออก	0.00~599000.00 (Hz)	Hz.	
dA-08	แสดงผลตรวจสอบค่าความเร็ว	-590.00 ~590.00 (Hz)	Hz.	
dA-12	แสดงค่าความถีเอาท์พุตพร้อมเครื่องหมาย	-590.00 ~590.00 (Hz)	Hz.	
dA-14	แสดงค่าวามถี่ใช้งานสูงสุด	0.00~590.00 (Hz)	Hz.	
dA-15	แสดงค่าแรงบิด (จากการคำนวณ)	-1000.0~1000.0 (%)	%	
dA-16	แสดงค่าแรงบิดสูงสุด	0.0~500.0 (%)	%	
dA-17	แสดงค่าแรงบิดเอาท์พุต	-1000.0~1000.0 (%)	%	
dA-18	แสดงค่าแรงดันเอาท์พุต	0.0~800.0 (V)	VAC	
	แสดงค่าตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง	[AA121] ≠ 10 or [AA123] ≠ 03		
44.20		-536870912 to +536870911 (pls)	pls.	
uA-20		[AA121] = 10 and [AA123] = 03		
		-2147483648 to +2147483647(pls)		
dA-26	แสดงค่าผิดพลาดของตำแหน่ง	-2147483647~+2147483647 (pls.)	pls.	
dA-28	แสดงจำนวนพัลส์	0~2147483647 (pls.)	pls.	
dA-30	แสดงกำลังไฟฟ้าด้านอินพุต	0.00~600.00 (kW)	kW	
dA-32	แสดงกำลังไฟฟ้ารวมด้านอินพุต	0.0~1000000.0 (kWh)	kWh	
dA-34	แสดงกำลังไฟฟ้าด้านเอาท์พุต	0.00~600.00 (kW)	kW	
dA-36	แสดงกำลังไฟฟ้ารวมด้านเอาท์พุต	0.0~1000000.0 (kWh)	kWh	
dA-38	แสดงอุณหภูมิของมอเตอร์	-20.0~200.0 (°C)	°C	
dA-40	แสดงค่าแรงดัน DC	0.0~1000.0 (V)	VDC	
dA-41	แสดงเปอร์เซ็นต์การทำงานของวงจรเบรก (BRD)	0.0~100.0 (%)	%	
dA-42	แสดงระดับโอเวอร์โหลดของมอเตอร์	0.0~100.0 (%)	%	
dA-43	แสดงระดับโอเวอร์โหลดของอินเวอร์เตอร์	0.0~100.0 (%)	%	
	แสดงฟังก์ชั่น STO	00 (no input), 01 (P-1A), 02 (P-2A), 03 (P-1b)		
uA-40	PRIAID MAILUR 210	04 (P-2b), 05 (P-1C), 06 (P-2C), 07 (STO)		
dA-46	P1-FS hardware monitor	0000~FFFF		

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	หน่วย
dA 47	D1 ES function monitor	00 (no input) 01 (STO) 02 (SBC) 03 (SS1)	
uA-47		04 (SLS) 05 (SDI) 06 (SSM)	
dA-50	แสดงชนิดของเทอร์มินอล	00 (P1-TM: standard) 02 (P1-TM2: round screws)	
4/100		15 (not connected)	
dA-51	แสดงการทำงานของเทอร์มินอลอินพต	LLLLLLLLL~HHHHHHHHHH	
		BA987654321 [L:OFF/H:ON]	
dA-54	แสดงการทำงานของเทอร์มินอลเอาท์พต	LLLLLLLLL~HHHHHHHHHH	
	9	BA987654321 [L:OFF/H:ON]	
		ΑΑΑΑΑΑΑ- ٧٧٧٧٧٧	
dA-60	แสดงการเลือกใช้อานาลือกอินพุต	[A: current/V: voltage]	
		ซ้าย (Ao4, Ao3, Ai4, Ai3, Ao2, Ao1, Ai2, Ai1)	
dA-61	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai1]	0.00~100.00 (%)	%
dA-62	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai2]	0.00~100.00 (%)	%
dA-63	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai3]	-100.00~100.00 (%)	%
dA-64	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai4] option	0.00~100.00 (%)	%
dA-65	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai5] option	0.00~100.00 (%)	%
dA-66	แสดงค่าอานาล็อกอินพุต [Ai6] option	-100.00~100.00 (%)	%
dA-70	แสดงค่าอินพุตพัลส์จากอินเวอร์เตอร์	-100.00~100.00 (%)	%
dA-71	แสดงค่าอินพุตพัลส์จาก option card (P1-	-100.00~100.00 (%)	
	FB)		
dA-81	แสดงรายระเอียดของสล็อตช่องที่ 1	00:(none) 01:(P1-EN) 02:(P1-ECT) 03:(P1-PN)	
dA-82	แสดงรายระเอียดของสล็อตช่องที่ 2	05:(P1-DN) 06:(P1-PB) 07:(P1-CCL) 18:(P1-AG)	
dA-83	แสดงรายระเอียดของสล็อตช่องที่ 3	33:(P1-FB)(only dA-82) 48:(P1-FS)(only dA-83) *5	
db-01	แสดงโปรแกรม EzSQ ที่มีอยู่	00 (ไม่มี) / 01 (มี)	
db-02	แสดงจำนวนโปรแกรม EzSQ ที่มีอยู่	0000 ~ 9999	
	แสดงสเต็ปการทำงานโปรแกรม EzSQ	4 4004	
db-03	(Task-1)	1~1024	
	แสดงสเต็ปการทำงานโปรแกรม EzSQ	4 4004	
ab-04	(Task-2)	1~1024	
	แสดงสเต็ปการทำงานโปรแกรม EzSQ	4 4004	
cu-db	(Task-3)	1~1024	
	แสดงสเต็ปการทำงานโปรแกรม EzSQ	1. 1024	
00-00	(Task-4)	1~1024	
db 07	แสดงสเต็ปการทำงานโปรแกรม EzSQ	1~1024	
ub-07	(Task-5)	1-1024	

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	หน่วย
db-08	User monitor 0	-2147483647~2147483647	
db-10	User monitor 1	-2147483647~2147483647	
db-12	User monitor 2	-2147483647~2147483647	
db-14	User monitor 3	-2147483647~2147483647	
db-16	User monitor 4	-2147483647~2147483647	
db-18	แสดงค่าอานาล็อกเอาท์พุต YA0	0 ~ 10000	
db-19	แสดงค่าอนาล็อกเอาท์พุต YA1	0 ~ 10000	
db-20	แสดงค่าอนาล็อกเอาท์พุต YA2	0 ~ 10000	
db-21	แสดงค่าอนาล็อกเอาท์พุต YA3	0 ~ 10000	
db-22	แสดงค่าอนาล็อกเอาท์พุต YA4	0 ~ 10000	
db-23	แสดงค่าอนาล็อกเอาท์พุต YA5	0 ~ 10000	
db-30	แสดงค่าป้อนกลับค่าที่ 1 ของ PID 1	0.00.100.00.(0())	
db-32	แสดงค่าป้อนกลับค่าที่ 2 ของ PID 1		%
db-34	แสดงค่าป้อนกลับค่าที่ 3 ของ PID 1	(An-04/An-05/An-06)	
db 36	แสดงค่าป้อนกลับ PID 2	0.00~100.00 (%) ปรับค่าที่พารามิเตอร์	%
ub-30		(AJ-04,AJ-05/AJ-06)	
db 38	แสดงค่าป้อนกลับ PID 3	0.00~100.00 (%) ปรับค่าที่พารามิเตอร์	%
ub-30		(AJ-04,AJ-05/AJ-06)	
db 40	แสดงค่าป้อนกลับ PID 4	0.00~100.00 (%) ปรับค่าที่พารามิเตอร์	%
ub-40		(AJ-04,AJ-05/AJ-06)	
db-42	แสดงค่าเซทพอยท์ของ PID 1	0.00~100.00 (%) ปรับค่าที่พารามิเตอร์	0/2
db-44	แสดงค่าป้อนกลับของ PID 1	(AH-04/AH-05/AH-06)	70
db-50	แสดงค่าเอาท์พุตของ PID 1	-100.00~100.00 (%)	%
db-51	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 1	-100.00~100.00 (%)	%
db-52	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 1 ค่าที่ 1	-100.00~100.00 (%)	%
db-53	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 1 ค่าที 2	-100.00~100.00 (%)	%
db-54	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 1 ค่าที่ 3	-100.00~100.00 (%)	%
db-55	แสดงค่าเอาท์พุตของ PID 2	-100.00~100.00 (%)	%
db-56	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 2	-100.00~100.00 (%)	%
db-57	แสดงค่าเอาท์พุตของ PID 3	-100.00~100.00 (%)	%
db-58	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 3	-100.00~100.00 (%)	%
db-59	แสดงค่าเอาท์พุตของ PID 4	-100.00~100.00 (%)	%
db-60	แสดงค่าเบียงเบนของ PID 4	-100.00~100.00 (%)	%
db-61	แสดงค่าความเปลี่ยนแปลงของ P เกน	0~100.00 (%)	%
db-62	แสดงค่าความเปลี่ยนแปลงของ I เกน	0.0~3600.0 (s)	%

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	หน่วย
db-63	แสดงค่าความเปลี่ยนแปลงของ D เกน	0.00~100.00 (s)	%
db-64	แสดงค่า PID feed-forward	0.00~100.00 (%)	%
dC-01	แสดงข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์	00 (very low duty) 01 (low duty) 02 (normal duty)	
dC-02	แสดงค่ากระแสของอินเวอร์เตอร์	0.0~6553.5 (A)	
		00 (disabled)/ 01 (Ai1)/ 02 (Ai2)/	
		03 (Ai3)/ 04 (Ai4) 05 (Ai5)/	
		06 (Ai6)/ 07 (Multistage speed 0)	
dC-07	แสดงคำสังความเร็วหลัก	08 (auxiliary speed)/ 09 (Multistage speed 1)	
		10 (Multistage speed 2)/ 11 (Multistage speed 3)	
		12 (Multistage speed 4)/ 13 (Multistage speed 5)	
		14 (Multistage speed 6)/ 15 (Multistage speed 7)	
		16 (Multistage speed 8)/ 17 (Multistage speed 9)	
		18 (Multistage speed 10)/ 19 (Multistage speed 11)	
		20 (Multistage speed 12)/ 21 (Multistage speed 13)	
		22 (Multistage speed 14)/ 23 (Multistage speed 15)	
dC-08	แสดงคำสังความเร็วเสริม	24 (JG)/ 25 (RS485)/	
		26 (Option 1)/ 27 (Option 2)	
		28 (Option 3)/ 29 (Pulse array (main unit))	
		30 (Pulse array (P1-FB))/	
		31 (EzSQ)/ 32 (PID) 33 (QOP-VR)/	
		34 (AHD retention speed)	
		00 ([FW]/[RV] terminal)/ 01 (3 wire)	
dC-10	แสดงคำสังการทำงาน	02 (RUN key on operator keypad)/	
		03 (RS485 setting) 04 (Option 1)/	
		05 (Option 2)/ 06 (Option 3)	
dC-15	แสดงอุณหภูมิของฮิทซิงกํระบายความ รักน	-20.0~200.0 (°C)	°C
		    ⊔⊔    · ปกติ/ ⊔· สนุอารเปลี่ยน]	
dC 16	แสดงอายการใช้งางองโกรกโ	LL - TITI [L. มาพ/ TI. สมหางงบทอห] ด้วงเช้าย- อายการใช้งางเของพัดองเ	
00-10		ด้านขาว: อายุการใช้งาน Canacitors	
	୦ <b>୫</b> ସମ ହ		
dC-20	แสดงจานวนครงทเชงาน	1 - 65535 (คริง)	
dC-21	แสดงจำนวนคร <b>ั</b> ้งที่เปิดเครื่อง	1 - 65535 (ครั้ง)	
dC-22	แสดงชั่วโมงรวมขณะรัน	1~1000000 (ชัวโมง)	
dC-24	แสดงชั่วโมงรวมขณะเปิดเครื่อง	1~1000000 (ชั่วโมง)	
dC-26	แสดงชั่วโมงการทำงานของพัดลม	1~1000000 (ชั่วโมง)	

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	หน่วย
		00: ตำกว่าค่าที่กำหนด	
		01: กำจัดกระแสเกินชั่วขณะทำงาน	
		02: เดือนกระแสโอเวอร์โหลด	
dC-37	แสดงรายละเอียดของไอคอน 2 LIM	03: กำจดแรงดันเกินชั่วขณะทำงาน	
		04: จำกัดแรงบิด	
		05: จำกัดความถี่สูงสุด, ตำสุด, ความถี่กระโดดข้าม	
		06: ตำกว่าความถี่ตำ	
		00: ตำกว่าค่าที่กำหนด 01: โอเวอร์โหลด	
10.00		02: อุณหภูมิทีมอเตอร์ 03: อุณหภูมิใน	
dC-38	แสดววายระเจถดูกอว เองอห 5 AFI	อินเวอร์เตอร์	
		04: อุณหภูมิทีมอเตอร์สูงเกินกำหนด	
		00: ตำกว่าค่าที่กำหนด	
dC-39	แสดงรายละเอียดของไอคอน 2 RETRY	01: Waiting for retry	
		02: Waiting for restart	
	แสดงรายละเอียดของไอคอน 2 NRDY	00: ตำกว่าค่าที่กำหนด 01: Trip	
		02: แรงดันไฟฟ้าผิดกติ 03: Reset	
dC-40		04: STO 05: Standby	
		06: ข้อมูลผิดพลาด 07: โปรแกรม EzSQผิดพลาด	
		08: Free run 09: Force stop	
dC 45	แสดงการอาของของตอร์ IM/SM (BMM)	00: Induction motor	
uC-43		01: Synchronous motor SM (PM motor)	
dC-50	Firmware version monitor	0.000~99.255	
dC-53	Firmware grade monitor	00 (Standard)	
dE-01	Trip Counter	0~65535 times	
dE 11		Factor, ความถึ(±), กระแส, แรงดันไฟฟ้า P - N,	
	Trip monitoring	สถานะ INV, สถานะ LAD, โหมดการควบคุม INV,	
dE-20		restriction status, sepecial status,	
uE-20		running time, Power-on time	
dE-31		Factor, ความถึ(±), กระแส, แรงดันไฟฟ้า P - N,	
- ur - ur -	Retry monitoring	สถานะ INV, สถานะ LAD, โหมดการควบคุม INV,	
dE-40		restriction status, sepecial status,	
GE-40		running time, Power-on time	
dE-50	Warning monitor	อ้างอิงภายในคู่มือ	

## 5. การตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐาน (Quick Menu)

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	ค่าเริ่มต้น	หน่วย
FA-01	แสดงหรือตั้งค่าความถีหลักที่ใช้ งาน	0.00~590.00 (Hz)		Hz
FA-10	ตั้งค่าอัตราเร่ง	0.00~3600.00 (s)	30	sec.
FA-12	ตั้งค่าอัตราหน่วง	0.00~3600.00 (s)	30	sec.
AA101	เลือกการควบคุมความถี ของอินเวอร์เตอร์	<ul> <li>01: Ai1 terminal</li> <li>02: Ai2 terminal</li> <li>03: Ai3 terminal</li> <li>04,05,06: option for terminal Ai4, Ai5, Ai6</li> <li>07: Parameter setting</li> <li>08: RS 485</li> <li>09,10,11: Option 1, 2, 3</li> <li>12: Pulse string input: main unit</li> <li>13: Pulse string input: P1-FB</li> <li>14: Program function</li> </ul>	07 (*FF) 01 (*FEF, *FUF, *FCF)	
		15: PID calculation 16: QOP-VR		
		00: ([FW]/[RV] terminal)	02 (*FF)	
AA111	เลือกการควบคุมการทำงานของ 1 อินเวอร์เตอร์	01: (3 wire) 02: (RUN key on operator keypad)	00 (*FEF,	
		03: (RS485) 04: (Option 1)	*FUF,	
		05: (Option 2) 06: (Option 3)	*FCF)	
AA115	เลือกโหมดการหยุดทำงาน	00: หยุดชะลอตัว 01: หยุดการทำงานแบบอิสระ	0	
AA121	เลือกรูปแบบ V/F	<ul> <li>00: V/f Fixed torque characteristics (IM)</li> <li>01: V/f Reducing torque characteristics (IM)</li> <li>02: V/f Free V/f (IM)</li> <li>03: V/f Auto torque boost (IM)</li> <li>04: V/f with sensor fixed torque (IM)</li> <li>05: V/f with sensor reduced torque (IM)</li> <li>06: V/f with sensor free V/f (IM)</li> <li>07: V/f with sensor auto torque boost (IM)</li> <li>08: Sensor less vector control (IM)</li> <li>09: Zero-Hz range (IM)</li> <li>10: Vector control with sensor (IM)</li> <li>11: Sensor less vector control (SM/PMM)</li> <li>12: IVMS start type sensor less vector control (SM/PMM)</li> </ul>	0	

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	ค่าเริ่มต้น	หน่วย
Ab-11				
-	ความถี่ส่วงหน้าที่ 1-15	0.00 - 590.00 (Hz)	0	
Ab-25		0.0	100/	
DA-60	<u>ดเวถดเว.เบ.เวยาวบเมตวดเวดเบหม.เห</u>		10%	
bA-61	เลือกการทำงานวงจรเบรก	02: ทำงานเฉพาะตอน STOP	0	
bA-63	ตั้งค่าความต้านทานของ ตัว ต้านทาน	ค่าความต้านทานต่ำสุด **ดูจากคู่มือ		Ohm
			1.50×Invert	
bA123	การจำกัดกระแสเกินระดับที่ 1	(0.20 - 2.00) ×Inverter rated current	er rated	
			current	
		[Ub-03]=02: Normal duty 0.5 - 16.0 (kHz)		
bb101	ความถี่พาหะ	[Ub-03]=01: Low duty 0.5 - 12.0 (kHz)	2	kHz.
		[Ub-03]=00: Very low duty 0.5 - 10.0 (kHz)		
bC110	ตั้งระดับของ Electronic thermal overload	(0.20 to 3.00) × Inverter rated current (A)	Inv. rated current	Amp.
CA-01	เลือกหน้าที่อินพุต [1]		28	
CA-02	เลือกหน้าที่อินพุต [2]		15	
CA-03	เลือกหน้าที่อินพุต [3]		29	
CA-04	เลือกหน้าที่อินพุต [4]		32	
CA-05	เลือกหน้าที่อินพุต [5]		31	
CA-06	เลือกหน้าที่อินพุต [6]	ดูที่ตารางเลือกหน้าที่อินพุต	3	
CA-07	เลือกหน้าที่อินพุต [7]		4	
CA-08	เลือกหน้าที่อินพุต [8]		2	
CA-09	เลือกหน้าที่อินพุต [9]		1	
CA-10	เลือกหน้าที่อินพุต [A]		33	
CA-11	เลือกหน้าที่อินพุต [B]		34	
CA-21		00 <sup>°</sup> (Normally open)		
-	เลือกสถานะอินพุต 1-9,A,B	01: (Normally close)	0	
CA-31				
Cb-40	เลือกรูปแบบการทำงาน	00 ไม่ใช่งาน 01 PTC 02 NTC	0	
	Thermistor			
CC-01	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [11]		001	
CC-02	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [12]	ดจากตารางหน้าที่เอาต์พต	002	
CC-03	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [13]		003	
CC-04	เลือกหน้าที่เอาท์พุต [14]		007	

รหัส	รายระเอียดฟังก์ชั้น	รายระเอียด	ค่าเริ่มต้น	หน่วย
CC-05	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [15]		035	
CC-06	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [16]	ดูจากตารางหน้าที่เอาต์พุต	000	
CC-07	เลือกหน้าทีเอาท์พุต [AL]		017	
CC-11 - CC-16	เลือกสถานะเอาท์พุต [11-16]	00: (Normally open) 01: (Normally close)	0	
CC-17	เลือกสถานะเอาท์พุต [AL]	00: (Normally open) 01: (Normally close)	1	
Hb102	ขนาดของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor	0.01 - 160.00 (kW)	จากโรงงาน	kW.
Hb103	จำนวนขั้วของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor	2 to 48 (poles)	4	Poles.
Hb104	ความถี่ฐานของของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor	10.00 – 590.00 (Hz)	50	Hz.
Hb105	ความถี่สูงสุดของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor1	10.00 - 590.00 (Hz)	50	Hz.
Hb106	ค่าแรงดันของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor	1 - 1000 (V)	230 / 400	Hz.
Hb108	ค่ากระแสของมอเตอร์ Async.1 <sup>st</sup> Motor	0.01 – 10000.00 (A)	จากโรงงาน	Amp.

### <u>ตาราง 1</u> ฟังก์ชั้นการทำงานของ Input terminal

รห	าัส	รายละเอียด	รหัส		รายละเอียด
000	no	Not use	001	FW	Forward rotation
002	RV	Reverse rotation	003	CF1	Multi-speed selection 1
004	CF2	Multi-speed selection 2	005	CF3	Multi-speed selection 3
006	CF4	Multi-speed selection 4	007	SF1	Multi-speed Bit-1
008	SF2	Multi-speed Bit-2	009	SF3	Multi-speed Bit-3
010	SF4	Multi-speed Bit-4	011	SF5	Multi-speed Bit-5
012	SF6	Multi-speed Bit-6	013	SF7	Multi-speed Bit-7
014	ADD	Trigger for frequency addition	015	SCHG	Main/Sub speed reference change
016	STA	3-wire start	017	STP	3-wire stop
018	F/R	3-wire forward/reverse	019	AHD	Analog command holding
020		Remote control speed - UP	021	EDN	Remote control speed-DOWN
020	FUP	function	021	FUN	function
022		Remote control Speed data	023		Force operation
022		clearing	023 F-OP		

รเ	าัส	รายละเอียด	5'	หัส	รายละเอียด
024	SET	2nd-motor control	028	RS	Reset
029	JG	Jogging	030	DB	External dynamic brake
031	2CH	2-stage Acc/ Dec time	032	FRS	Free run stop
033	EXT	External fault	034	USP	Unattended start protection
035	CS	Commercial power supply change	036	SFT	Soft-Lock
037	BOK	Answer back from Brake	038	OLR	Overload restriction selection
030	KHC	Accumulation input power	040		Accumulation output power
039	КПС	clearance	040	UKHU	clearance
041	PID	Disable PID1	042	PIDC	PID1 integration reset
043	PID2	Disable PID2	044	PIDC2	PID2 integration reset
045	PID3	Disable PID3	046	PIDC3	PID3 integration reset
047	PID4	Disable PID4	048	PIDC4	PID4 integration reset
051	SVC1	Multi set-point selection 1	052	SVC2	Multi set-point selection 2
053	SVC3	Multi set-point selection 3	054	SVC4	Multi set-point selection 4
055	PRO	PID gain change	056	PIO1	PID output switching 1
057	PIO2	PID output switching 2	058	SLEP	SLEEP condition activation
059	WAKE	WAKE condition activation	060	TL	Torque limit enable
061	TRQ1	Torque limit selection bit 1	062	TRQ2	Torque limit selection bit 2
063	PPI	P/PI control mode selection	064	CAS	Control gain change
065	SON	Servo-on	066	FOC	Forcing
067	ATR	Permission of torque control	068	TBS	Torque bias enable
069	ORT	Home search function	071	LAC	Acc/ Dec cancellation
072	PCLR	Clearance of position deviation	073	STAT	Pulse train position reference input enable
074	PUP	Position bias (ADD)	075	PDN	Position bias (SUB)
076	CP1	Multistage position settings selection 1	077	CP2	Multistage position settings selection 2
		Multistage position settings			Multistage position settings selection
078	CP3	selection 3	079	CP4	4
080	ORL	Limit signal of homing function	081	ORG	Start signal of homing function
082	FOT	Forward over travel	083	ROT	Reverse over travel
084	SPD	Speed/Position switching	085	PSET	Position data presetting
086	MI1	General-purpose input 1	087	MI2	General-purpose input 2
088	MI3	General-purpose input 3	089	MI4	General-purpose input 4
090	MI5	General-purpose input 5	091	MI6	General-purpose input 6
092	MI7	General-purpose input 7	093	MI8	General-purpose input 8

รเ	าัส	รายละเอียด	รหัส		รายละเอียด
094	MI9	General-purpose input 9	095	MI10	General-purpose input 10
096	MI11	General-purpose input 11	097	PCC	Pulse counter clearing
098	ECOM	EzCOM activation	099	PRG	Program RUN
100	HLD	Acc/Dec disable	101	REN	RUN enable
102	DISP	Display lock	103	PLA	Pulse count A
104	PLB	Pulse count B	105	EMF	Emergency-force drive activation
107	COK	Contactor check signal	108	DTR	Data trace start
109	PLZ	Pulse train input Z	110	тсн	Teach-in signal

## <u>ตาราง 2</u> ฟังก์ชันการทำงานของ Output terminal

วา	หัส	รายละเอียด	รเ	าัส	รายละเอียด
0	No	Not use	1	RUN	Running
2	FA1	Constant-frequency reached	3	FA2	Set frequency overreached
4	FA3	Set frequency reached	5	FA4	Set frequency overreached 2
6	FA5	Set frequency reached 2	7	IRDY	Inverter ready
8	FWR	Forward rotation	9	RVR	Reverse rotation
10	FREF	Frequency reference = Keypad is selected	11 REF		Run command = Keypad is selected
12	SETM	2nd control is selected	16	OPO	Option output
17	AL	Alarm	18	MJA	Major failure
19	OTQ	Over-torque *2)	20	IP	Instantaneous power failure
21	UV	Under-voltage	22	TRQ	Torque limited
23	IPS	IP-Nonstop function is active	24	RNT	Accumulated operation time over
25	ONT	Accumulated power-on time over	26	тнм	Electronic thermal alarm signal(MTR)
77	тис	Electronic thermal alarm	20		Conseitor life warning
21	IIIC	signal(CTL)	29	WAC	
30	WAF	Cooling-fan speed drop	31	FR	Starting contact signal
32	OHF	Heat sink overheat warning	33	LOC	Low-current indication signal
34	LOC2	Low-current indication signal 2	35	OL	Overload notice advance signal 1
36	OL2	Overload notice advance signal 2	37	BRK	Brake release
38	BER	Brake error	39	CON	Contactor control
40	ZS	0Hz speed detection	41	DSE	Speed deviation over

ร	หัส	รายละเอียด	รหัส		รายละเอียด
42	PDD	Position deviation over	43	POK	Positioning completed
44	PCMP	Pulse count compare match output	45	OD	Deviation over for PID control
46	FBV	PID1 feedback comparison	47	OD2	OD: Deviation over for PID2 control
48	FBV2	PID2 feedback comparison	49	NDc	Communication line disconnection
50	Ai1Dc	Analog [Ai1] disconnection detection	51	Ai2Dc	Analog [Ai2] disconnection detection
52	Ai3Dc	Analog [Ai3] disconnection detection	53	Ai4Dc	Analog [Ai4] disconnection detection
54	Ai5Dc	Analog [Ai5] disconnection detection	55	Ai6Dc	Analog [Ai6] disconnection detection
56	WCAi1	Window comparator Ai1	57	7 WCAi2 Window comparator Ai2	
58	WCAi3	Window comparator Ai3	59	WCAi4	Window comparator Ai4
60	WCAi5	Window comparator Ai5	61	WCAi6	Window comparator Ai6
62	LOG1	Logical operation result 1	63	LOG2	Logical operation result 2
64	LOG3	Logical operation result 3	65	LOG4	Logical operation result 4
66	LOG5	Logical operation result 5	67	LOG6	Logical operation result 6
68	LOG7	Logical operation result 7	69	MO1	General-purpose output 1
70	MO2	General-purpose output 2	71	MO3	General-purpose output 3
72	MO4	General-purpose output 4	73	MO5	General-purpose output 5
74	MO6	General-purpose output 6	75	MO7	General-purpose output 7
76	EMFC	Emergency force drive indicator	77	EMBP	Bypass mode indicator
78	WFT	Trace function waiting for trigger	79	TRA	Trace function data logging
80	LBK	Low-battery of keypad	81	OVS	Overvoltage power Supply
84	AC0	Alarm code bit-0	85	AC1	Alarm code bit-1
86	AC2	Alarm code bit-2	87	AC3	Alarm code bit-3
89	OD3	Deviation over for PID3 control	90	FBV3	PID3 feedback comparison
91	OD4	Deviation over for PID4 control	92	FBV4	PID4 feedback comparison
93	SSE	PID soft start error			

#### 6. ตารางแสดงค่าผิดพพลาดและการแก้ไขเบื้องต้น



รหัส	ความหมายของข้อผิดพลาด	การแก้ไขเบื้องต้น
E001	กระแสเก็น	- ตรวจสอบฟังก์ชัน [bA120], [bA122]
2001		- เพิ่มเวลาการเร่งและการลดความเร็วให้นานขึ้นจากฟังก์ชั้น
		[FA-10] และ [FA-12]
E005	โอเวอร์โหลด มอเตอร์	- ตรวจสอบมอเตอร์ว่าหมุนได้ปกติหรือไม่ โหลดหนักเกินไป
		หรือไม่
F006	ตัวต้านทานเบรคเกิดการผิดพลาด	- ตรวจสอบขนาดของ R-brake
2000		- เพิ่มเวลาการลดความเร็วให้นานขึ้นจากฟังก์ชั้น [FA-12]
E007	แรงดับ DC-Bue เอิ่ม	- เพิ่มเวลาการลดความเร็วให้นานขึ้นจากฟังก์ชั้น [FA-12]
2007		- ตรวจสอบโหลดมีแรงเฉือยเกินไปหรือไม่
E008	หน่วยความจำผิดพลาด	- คืนค่า Defualt
E009	แรงดัน DC-Bus ตำ	- ตรวจสอบแรดันไฟขาเข้า
E010	ตัวตรวจจับกระแสเกิดการผิดพลาด	- ส่งทางศูนย์บริการตรวจเซ็ค
E011	CPU ผิดพลาด	- ส่งทางศูนย์บริการตรวจเซ็ค
E012	สัง Trip จากภายนอก	- ตรวจสอบหน้าที่การใช้งานขาอินพุต
E013	USP ผิดพลาด	- ตรวจสอบสัญญาณสังทำงานของ Inverter
E014	Ground fault	- ตรวจสอบสายดินที่ Motor และ Inverter
E015	แรงดันไฟขาเข้าเกิน	- ตรวจสอบแรงดันไฟขาเข้า
E016	ไฟตก	- คืนค่า Defult
E019	ตัวตรวจจับอุณหภูมิเกิดการผิดพลาด	- ตรวจสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิ
E020	พ้อองระบายอาวงร้องถึงไม่ขว	- ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานหรือไม่
E020	พดลมระบายความรอนมบญหา	- เปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน

รหัส	ความหมายของข้อผิดพลาด	การแก้ไขเบื้องต้น
E021	อุณหภูมิภายใน Inverter สูง	- ทำความสะอาด Inverter เป่าฝุ่น
E024	แรงดันขาเข้าเฟสใดเฟสหนึ่งหายไป	- ตรวจสอบแรงดันไฟขาเข้า
E030	IGBT ผิดหลาด	- ส่งทางศูนย์บริการตรวจเช็ค
E034	แรงดันขาออกเฟสใดเฟสหนึ่งหายไป	- ตรวจสอบแรงดันไฟขาออก
E025	เหอร์มิสเตอร์เกิดการยิดพอวด	- ตรวจสอบอุณภูมิแวดล้อมว่าเหมาะสมหรือไม่
E035	PLID 197 UPAID 1PLIALL LIMALMULAL	- ตรวจฟังก์ชันการตั้งค่าเทอร์มิสเตอร์
E036	ชุดเบรกผิดพลาด	- ตรวจสอบวงจรเบรก
E038	กระแสเกิมขุญะความเร็วรอนต่ำ	- ตรวจสอบโหลดที่ความเร็วรอบตำหนักเกินไปหรือไม่
E030	19~???018  194276199256 919919191774	- เพิ่มขนาดของ Inverter
		- ตรวจสอบโหลด
F020	โอเวอร์โหลดจากวงจรควบคุม Inverter	- ตรวจสอบฟังก์ชัน [AA121]
E039		- เพิ่มเวลาการเร่งและการลดความเร็วให้นานขึ้นจาก
		ฟังก์ชัน [FA-10] และ[FA-12]
		- ตรวจสอบฟังก์ชัน [UA-20]
E040	(  19 24 19 19 M & I M Ø I M Ø I M Ø	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าถูกต้องหรือไม่
E041	สัญญาณ RS-485 เกิดการผิดพลาด	- ตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าถูกต้องหรือไม่
E042	RTC เกิดการผิดพลาด	- เปลี่ยนแบตเตอรีของหน้าจอ Inverter
E043	EzSQ illegal instruction error	- ไม่มีโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ
E044	EzSQ nest count error	- เขียนโปรแกรม EzSQ เยอะเกินไป
E045	EzSQ executive instruction error	- โม่สามารถดำเนินการตามคำสังทีเขียนได้
E050 - E059	EzSQ user-assigned errors 0 to 9	- แก้ไขโปรแกรม
E060 - E069	Option 1 error 0~9	
E070 - E079	Option 2 error 0~9	- ตรวจสอบออฟชันเสริม
E080 - E089	Option 3 error 0~9	
E090 - E093	STO path error	- อ่านคู่มือ Safety Guide

## 7. ตัวอย่างการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์เบื้องต้น

> เลือกการสังงานจากหน้าจอ Keypad		
AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์	02: Rui	n key
AA-12: ทิศทางการหมุนของมอเตอร์	00: Fwd	01: Rev
AA115: เลือกโหมดการหยุดทำงาน	00: Dec	01: FRS

#### เลือกการสังงานจากเทอร์มินอลภายนอก

AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์	00: FW/RV	terminal
AA-13: ตั้งค่าการทำงานของปุ่ม "STOP"	00: disable	01: Enable
AA115: เลือกโหมดการหยุดทำงาน	00: Dec	01: FRS
CA-08: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 8	002:	RV
CA-09: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 9	001:	FW



> เลือกการสังงานจากเทอร์มินอลภายนอกแบบ (3 wire control)				
ง111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์ 01: 3 wire				
AA-13: ตั้งค่าการทำงานของปุ่ม "STOP"	00: disable	01: Enable		
CA-07: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 7	016: S	Start		
CA-08: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 8	017: \$	Stop		
CA-09: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 9	018: F	W/RV		



≻ คำสั้ง Jog	
AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์	00: FW/RV terminal
AG-20: ความถี่ Jog	0.00-10.00 Hz
CA-07: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 7	029: Jogging
CA-08: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 8	002: RV
CA-09: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 9	001: FW

A [EXT]	9 (FW)	СОМ	8 (RV)	7 (Jog)
	Ţ			Ţ
	<u> </u>	-•		

> เลือกใช้งานปรับความเร็วภานอก (Multi-Speed)			
AA101: เลือกการควบคุมความเร็วของอินเวอร์เตอร์ 07: Keypad			
Ab110: ความเร็ว Speed 0	CF1: off	CF2: off	
Ab-11: ความเร็ว Speed 1	CF1: on	CF2: off	
Ab-12: ความเร็ว Speed 2	CF1: off	CF2: on	
Ab-13: ความเร็ว Speed 3	CF1: on	CF2: on	
CA-06: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 6	003: CF1		
CA-07: หน้าที่การทำงานขาเทอร์มินอล 7	002: CF2		



> เลือกใช้งานปรับความเร็วจากภายนอก (แรงดัง	น <b>0-10V</b> หรือ ก <sub>ั</sub>	ระแส 0-20mA)		
เลือก Dip SW1, SW2 (Ai1, Ai2) **off: 0-10V/on: 0-20mA**				
AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของ				
อินเวอร์เตอร์		02: AI2		



การปรับอัตราการขยายสัญญาณ Analog (แรงดัห 0-10V หรือ กระแส 0-20mA)				
Ai1 Ai2 รายละเอียด			ค่าเริ่มต้น	
Cb-03	Cb-13	กำหนดจุดความถี่เริ่มต้นของสัญญาณ Analog	0%	0%
Cb-04	Cb-14	กำหนดจุดความถี่สุดท้ายของสัญญาณ Analog	100%	100%
Cb-05	Cb-15	กำหนดจุดเริ่มต้นของสัญญาณ Analog 0-10V/0-20mA	0%	20%
Cb-06	Cb-16	กำหนดจุดสุดท้ายของสัญญาณ Analog 0-10V/0-20mA	100%	100%





> เลือกการสังงานจากการสือสาร RS-485				
AA101: เลือกการควบคุมความเร็วของอินเวอร์เตอร์	08: RS-485			
AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์	03: RS-486			
	03: 2400bps 04: 4800bps			
CE 01: อัตราความเร็าในการสือสาร	<b>05: 9600bps</b> 06: 19.2kbps			
CL-01. 5013 1013 1013 11101 13010 13	07: 38.4kbps 08: 57.6kbps			
	09: 76.8kbps 10: 115.2kbps			
CF-02: ตำแหน่งการสือสาร	1-247			
CF-03: Parity bit	<b>00: ไม่</b> มี 01: Even 02: odd			
CF-04: Stop bit	<b>01: 1 bit</b> 02: 2 bit			
	00: Trip			
	01: Trip หลังจากลดความเร็วลงแล้วหยุด			
CF-05: การทำงานเมือการสือสารขัดข้อง	02: ไม่สนใจ			
	03: หยุดตามแรงเฉือย			
	04: หยุดตามเวลาที่ตั้ง			

การตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของอินพุทเทอร์มินอล/เอ้าท์พุทเทอร์มินอล						
อินพุทเทอร์มินอล 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B CA-21 to CA-31 00: NO 01: NC						
เอ้าท์พุทเทอร์มินอล 11,12,13,14,15	CC-11 to CC-16	00: NO	01: NC			
เอ้าท์พุท Relay 16,AL CC-06, CC-07 00: NO 01: NC						

การตั้งค่าการทำงานของพัดลมระบายความร้อน				
		00: ตลอดเวลา		
bA-70	เลือกการควบคุมพัดลมระบายความร้อน	01: ขณะอินเวอร์เตอร์ทำงาน		
		02: ทำงานตามอ	วุณหภูมิ	
bA-71	ลบประวัติเวลาการทำงานของพัดลมระบายความร้อน	00: ไม่ลบ	01: ลบ	

> เลือกการแสดงผลพารามิเตอร์			
		00: แสดงทั้งหมด	
		01: แสดงฟังก์ชันเฉพาะ	
UA-10 เลือกการแสดงผลพารามิเตอร์	เลือกการแสดงผลพารามิเตอร์	02: ตามผู้ใช้งานกำหนด	
	03: แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล		
		04: แสดงข้อมูลพื้นฐาน	

การจูนค่าพารามิเตอร์มอเตอร์			
		00: ไม่ทำงาน	
HA-01	การเลือกออโต้จูนมอเตอร์	01: หาค่าที่เหมาะสมกับมอเตอร์แบบไม่หมุด	
		02: หาค่าที่เหมาะสมกับมอเตอร์แบบหมุด	
		03: หาค่าที่เหมาะสมกับมอเตอร์แบบ IVMS	
	เลือกความคากระห์การการการการการการกา	00: เริ่มต้นทำงานจากสัง Keypad	
ПА-02	เตอแผ่งกลุ่ทแงงแห่งเหม่งงิหทอกลอง	01: เริ่มต้นทำงานจากสัง Run ภายนอก	
HA-03	การเลือกออโต้จูนออนไลน์	<b>00: ไม่ทำงาน</b> 01: ทำงาน	

> การสังทำงานโดยใช้โปรแกรม EzSQ (Easy Sequence control)			
AA111: เลือกการควบคุมการทำงานแรกของอินเวอร์เตอร์	14: EzSQ		
UE-02: การเลือกฟังก์ชัน EzSQ	00: ไม่ทำงาน		
	01: ทำงานคำสัง PRG ที่อินพุท		
	เทอร์มินอล		
	02: ทำงานตลอดเวลา		

้ \*\*EzSQ เป็นโปรแกรมที่เขียนขั้นได้โดยผู้ใช้งานเพื่อให้ทำงานตามลักษณะงานที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

ז <	าารคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน				
		00: ไม่ทำงาน			
		01: เคลียร์ประวัติทริป			
		02: เคลียร์พารามิ	เตอร์		
	เลือกกำหนดค่าเริ่มต้น	03: เคลียร์ประวัติทริป+พารามิเตอร์			
Ub-01		04: เคลียร์ประวัติทริป+พารามิเตอร์+EzSQ			
		05: ยกเว้นฟังก์ชันเทอร์มินอล			
		06:ยกเว้นการสือสาร			
		07: ยกเว้นเทอร์มินอล+การสื่อสาร			
		08: เฉพาะโปรแกรม EzSQ			
Ub-03	เลือกประเภทโหลด	00: VLD	01:	LD	02: ND
Ub-05	การคืนค่าเริ่มต้น	<b>00: ไม่ท</b> ำง	่าน	01:	เริ่มทำงาน

\*\*โปรแกรมและคู่มือการใช้งานสามารถติดต่อรับได้กับทางบริษัทผู้นำเข้า

# 8. การเลือกรุ่นระหว่างอินเวอร์เตอร์กับมอเตอร์

## ข้อกำหนดของอินเวอร์เตอร์

Model name			LH1-***H/****H															
standard capacity			055	075	110	150	185	220	300	370	450	550	750	900	1100	1320	1600	
Applicable motor capacity (4 poles)(kW)		5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160		
	Rated output current(A)		14.0	17.0	23.0	30.0	39.0	45.0	60.0	72.0	88.0	105.0	142.0	168.0	208.0	253.0	305.0	
out	Overload current rating *1)		120% 60sec / 150% 3sec															
Sut 1	Rated output voltage		Three-phase(3 wire)380 to 460V (Corresponding to the incoming voltage)															
)	Rated	400V	9.7	11.8	15.9	20.8	27.0	31.2	41.6	49.9	61.0	72.7	98.4	116.4	144.1	175.3	211.3	
	capacity (kVA)	460V	11.2	13.5	18.3	23.9	31.1	35.9	47.8	57.4	70.1	<mark>83.7</mark>	113.1	133.9	165.7	201.6	243.0	
Input	Rated input current(A) *2)		16.6	20.2	27.4	35.7	46.4	53.6	71.5	85.7	104.8	125.0	169.0	200.0	247.6	301.2	363.1	
	Rated input AC voltage			Control power supply : Single-phase supply 380 to 460V (Permissible AC voltage 323 to 506) , 50Hz(allowable variation range: 47.5-52.5Hz)/60Hz (allowable variation range: 57-63Hz)														
				Main circuit power supply: Three-phase(3 wire) 380to 460V (Permissible AC voltage 323 to 506) , 50Hz(allowable variation range: 47,5-52,5Hz)/60Hz (allowable variation range:57-63Hz)														
	Power supply capacity (kVA) *3)		12.7	15.4	20.9	27.2	35.3	40.8	54.5	65.3	79.8	95.3	128.8	152.4	188.7	229.5	276.7	
Carrier frequency variation *4)			0.5~10.0kHz 0.5~8.0kHz															
50	Regenerative		Internal BRD circuit (external discharge resistor value) *5)										External regenerative braking unit					
Brakin	Minimum resistance value(Ω)		70	70	35	35	24	24	20	15	15	10	10	-	-	-	-	
Dimensions *6)	H(heigh	ht)(mm)	255	260	260	260	390	390	390	540	550	550	550	700	700	740	740	
	W(widt	th)(mm)	150	210	210	210	245	245	245	300	390	390	390	390	390	480	480	
	D(Depth)(mm)		140	170	170	170	190	190	190	195	250	250	250	270	270	270	270	
Pr	Protective structure								IP20-	- UL Ope	n Type							
Aprox. weight (kg)			3	6	6	6	8.5	8.5	8.5	22	31	31	31	41	41	53	53	

#### Note

# HITACHI

- Inverter
- PLC
- Motor
- Hoist
- Engineering
- Service & Repair



บริษัท ซีเอส ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

41 ซอยเอกชัย 97 แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150



97-5999

() :sales@csautomationsystem.co.th