
















www.bdeetv.com








BDEE TV STAND

MODEL : S11 (WHITE)

Supplied Part


No.	Picture	Description	Quantity
1		Long Square Tube ขาหน้า	2
2		Short Square Tube ขาหลัง	2
3		Tube Connector ฐาน	1
4		Tube Connector Cover ฝาครอบฐาน	1
5		Pole With Shelf Add-on Holes เสาท่อนล่าง	2
6		Pole Without Holes เสาท่อนบน	2
7		Pole Connector ตัวต่อเสา	2

No.	Picture	Description	Quantity
8		Pole Cover ยางอุดหัวเสา	4
9		Wheel & Washer ล้อ	4
10		Square Plate Connector & Rubber Pad ห่วงรัดเสาและประกับ	2
11		M6x60 Allen Head Bolt สกรูยาวยึดฐานกับขา	8
12		M6 Socket Plate แผ่นเหล็กเสริมขา	4
13		M6x10 Allen Head Bolt สกรูยึดเพลท 8, ยึดขารับ 4, ล็อคเสา 2	14
14		M5x6 Grub Screw สลักเกลียวหกเหลี่ยม	2
15		Tool Kit เครื่องมือ	1
16		Shelf ชั้นวาง	1
17		Shelf Support ขารับชั้นวาง	2
18		M4x6 Countersink Bolt สกรูยึดขารับกับชั้นวาง	4

No.	Picture	Description	Quantity
21		Square Plate แผ่นเพลท	1
22		TV Arm Set ขาแขวนทีวี	1
23		เลือกใช้ตามขนาดรูหลังทีวี (23-28) M4x12 Bolt M4x30 Bolt	4
24		M6x20 Bolt M6x35 Bolt	4
25		M8x20 Bolt M8x35 Bolt M8x45 Bolt	4
26		M4 Washer	4
27		M6 Washer ใช้กับสกรูยึดแผ่นเพลท 8 ตัว***	12
28		M8 Washer	4
29		M4 Spacer M6/M8 Spacer(20mm) นุช	4
30		M6/M8 Spacer(5mm) นุช	8


1

Use Tool kit(15)



2


Use Tool kit(15)




Important: Short square tube(2) should be on the same side as the screw hole for Part (13).

3


Use Tool kit(15)



4




5



6


Use Tool kit(15)



7

ประกอบแผ่นเพลทเข้ากับห่วงรัดเสา


Use Tool kit(15)



8

Level adjustment


Use Tool kit(15)




9

ประกอบขาแขวนเข้ากับหลังทีวี


ใส่ขั้วกรณีสองขาหลังทีวีโค้งหรือไม่เรียบ หรือต้องการให้หลังทีวีอยู่ห่างแผ่นเพลท



10




11




12

Adjust TV height
Use Tool kit (15)




13

Wire management



14

Use Tool kit (15)



15

Fasten grub screw
Use Tool kit (15)

