




เตาแก๊สปิคนิค



รุ่น : GS-802

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

จตุราภา ณ. จุฑขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
 2. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
 3. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น ชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจเช็ค หรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยได้จากอุบัติเหตุ
 4. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
 5. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากกระแหว่งที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
 7. ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมา เพื่อจุดประสงค์ในการหุงต้มอาหารตามปกติเท่านั้น การนำเตาแก๊สไปใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 8. เลือกใช้หม้อหรือภาชนะใดๆ ก็ตามให้มีขนาดพอดีกับผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบมาเท่านั้น และหม้อหรือภาชนะใดๆ ก็ตามนั้น ต้องสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้
 9. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็ตามในขณะที่หุงต้มอาหาร ควรตั้งสติและให้รีบปิดวาล์วหรือผลิตภัณฑ์ โดยการบิดลูกบิดไปทางขวา ให้ตรงกับตำแหน่ง “OFF” หรือ “ปิด”
 10. ไม่ควรใช้ไฟแรงเกินไปในการต้มซุ๊ป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ซุ๊ปในหม้อนั้นล้นออกมา จะทำให้เกิดอันตรายได้
 11. ไม่ควรใช้งานในพื้นที่ชื้นหรือพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ควรมีอากาศถ่ายเทสะดวก
 12. ไม่ควรปล่อยหรือละเลย หากยังใช้งานไม่เสร็จเรียบร้อย โดยไม่มีผู้ดูแล
- 13. หลังจากใช้งานทุกครั้ง ควรนำผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋องออกจากเตาแก๊สแบบพกพา และเก็บให้พ้นมือเด็ก**
- 14. ห้ามนำเตาแก๊สแบบพกพาหลายเครื่องมาวางใช้งานต่อกันเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป**

Treatment after activation of the overpressure protection safety device

turn the switch back to the “OFF” position; remove the gas cylinder; check the cause; install a new gas cylinder; re-light the ignition and return to the normal state of use.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime.

- Switch off any valve after cooking done.
- Cool down the product first then clean up.
- Do not drop the product in water, wipe with damp cloth to clean.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean.
- Clean up when finish cooking.
- Do not keep product outside. Keep away from children (movable gas stove).

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD


88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

HOW TO USE


Installation of gas cylinders

1. Turn the knob to “OFF” position and pull the can holder up to “”.
2. Open the cover by putting the finger into the hole on top and pull it up smoothly.
3. Make sure there is no foreign matter on the magnet.
*** Note : This magnet is used to secure the gas cylinder.
4. Make sure there is still butane gas in the cylinder, and then open the cylinder cap.
5. Align the cylinder valve notch with the cylinder connector protrusion on the magnet, and then push it horizontally, and it will be installed with a “click”.
6. Cylinder installation is complete, close the side cover



Utilization

1. Ignition: Turn the switch in the “on” direction and the piezo ignition device will make a “click” sound to confirm that the ignition is on. If the ignition does not start, turn the switch several times. 
2. Flame adjustment: rotate the switch in the direction of “ON” to adjust the flame; rotate the switch in the direction of “OFF” to adjust the flame. Rotate the switch to the “OFF” position to cut off the gas supply and extinguish the flame. 
3. Cylinder removal and storage: Open the side cover and remove the cylinder by sliding it horizontally in the opposite direction of installation. If there is still gas left in the cylinder, please close the cap and store it in a place below 40°C. After removing the cylinder, close the side cover



คำเตือน

ขณะเปิดใช้งาน ห้ามวางเตาแก๊สพกพาไว้ใกล้กับเตาอบไมโครเวฟ เตามแม่เหล็กไฟฟ้า


ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้งานกับภาชนะที่มีขนาดใหญ่หรือวางภาชนะเหนือผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุกระป๋อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	ขนาด (ซม.)	ประเภท หัวเตา อื่นๆ	หัวเตา	อื่นๆ
GS-802	33x28.8x10	ปิกนิก	เหล็ก	กระเป๋าพกพา

ส่วนประกอบ



1. หัวจุดแก๊ส
2. หัวเตาแก๊ส
3. ขารองภาชนะ
4. ฝาครอบกระป๋องแก๊ส
5. เซนเซอร์วัดแรงดันแก๊ส
6. ลูกบิดสำหรับจุดแก๊สและปรับระดับแก๊ส
7. โคมแก๊สปิกนิก

การใช้งาน


วิธีติดตั้งกระป๋องแก๊ส

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลูกบิดอยู่ในตำแหน่ง “ OFF ” และเช็คคันโยกให้อยู่ในตำแหน่ง “”
2. เปิดฝาครอบแก๊ส โดยใช้นิ้วเกี่ยวเข้าไปในรูกลมๆ ด้านบนแล้วเปิดออก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนแม่เหล็ก

*** หมายเหตุ : แม่เหล็กนี้ทำหน้าที่ยึดแก๊สกระป๋อง

การใช้งาน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแก๊สชีวเทนในกระป๋องแก๊ส แล้วเปิดฝาระป๋อง
- จัดแนวร่องวาล์วแก๊สกระป๋องให้ตรงกับปุ่มข้อต่อบนแม่เหล็ก แล้วดันเข้าแนวนอน จะได้ยินเสียง "คลิก" แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- ปิดฝารอบด้านข้าง



วิธีใช้งาน

1. การจุดไฟ

หมุนสวิตช์ไปในทิศทาง "ON" อุปกรณ์จุดระเบิดแบบกดสปาร์จะมีเสียง "คลิก" เพื่อยืนยันว่าจุดติดแล้ว หากไม่ติด ให้หมุนสวิตช์ซ้ำหลายครั้ง




2. การปรับไฟ

- หมุนสวิตช์ไปทาง "ON" เพื่อเพิ่มไฟ
- หมุนสวิตช์ไปทาง "OFF" เพื่อลดไฟ
- หมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "OFF" เพื่อตัดแก๊สและดับไฟ



3. การถอดและเก็บแก๊สกระป๋อง

เปิดฝารอบด้านข้างแล้วถอดแก๊สกระป๋องโดยเลื่อนออกแนวนอนในทิศทางตรงข้ามกับการติดตั้งหากยังมีแก๊สเหลืออยู่ ให้ปิดฝาก๊าซกระป๋องและเก็บในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40°C หลังถอดแก๊สกระป๋อง แล้วให้ปิดฝารอบด้านข้าง



แนวทางปฏิบัติหลังระบบป้องกันความดันเกินทำงาน

- หมุนสวิตช์กลับไปตำแหน่ง "OFF" (ปิด)
- ถอดแก๊สกระป๋องออก
- ตรวจสอบหาสาเหตุ
- ติดตั้งแก๊สกระป๋องตัวใหม่
- จุดเตาแก๊สอีกครั้งเพื่อกลับสู่สถานะการใช้งานตามปกติ

WARNING

While activating Do not Place a portable gas stove near a microwave oven Induction cooker.


CONTRAINDICATIONS

Do not use with large containers or place containers over canned liquefied petroleum gas products.

CHARACTERISTICS

MODEL	SIZE (cm.)	TYPE	STOVE	ORTHER
GS-802	33x28.8x10	Movable	Iron	Carry Bag

COMPONENT



- Piezo Ceramic Ignition Needle
- Burner
- Support
- Side plate
- Pressure-sensing safety devices
- Switch
- Body

CAUTIONS

Be aware. Please read all instructions.

1. Product designed for household using. It is not proper for commercials.
2. Please keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
3. Do not immerse the product into the water.
4. Do not use when product is unusual such as down fall or distorted , please contact call center in a warranty card.
5. Do not do any adjustment since can damage.
6. Do not touch when using product since can burn.
7. Product designed by cooking in household , not for other objectives.
8. Turn off the valve when accident. Then turn the knob to the right (clock-wise) for “OFF” position.
9. Any container must suit for gas stove size.
10. Do not turn on too much high heat when boil water or soup ,it will splash.
11. Do not using on damp or unsmooth table. Should using in a flow area.
12. Do not leave when using.
- 13. After every use Canned liquefied petroleum gas product should be removed from portable gas stoves. and keep out of the reach of children.**
- 14. Do not use multiple portable gas stoves side by side to prevent overheating.**

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดเตาแก๊สทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เตาแก๊สเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำเตาแก๊สจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำอุ่นพอหมาดๆเช็ดทำความสะอาด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเตาแก๊ส
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออดโต คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา


กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th



PORTABLE GAS STOVE



MODEL : GS-802

Please read this Instruction Manual carefully
and retain it for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th