MICROBOT KIT

MICROCONTROLLER ROBOT & EXPERIMENT BOARD

หุ่นยนต์ชุดนี้ควบคุมแบบไร้สายโดยใช้สัญญาณบลูทูธเป็นสื่อกลาง การควบคุมการทำงาน ซึ่งข้อดีของบลูทูธ คือ กินพลังงานต่ำกวาระบบไร้สายแบบไวไฟ และยังเป็นที่นิยมในการใช้สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือ นอกจากนั้นการเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานและแอพพลิเคชั่นยังง่ายกว่าระบบไวไฟ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่ม เรียนรู้ระบบไร้สายอย่างมาก

้ โมคุลบลูทูธที่ใช้กับหุนยนต์ชุดนี้ จะใช้รุ่น JDY33 เป็นโมคุลบลูทูธที่สามารถติดต่อ สื่อสาร ได้กับอุปกรณ์ใด้หลากหลาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มื้อถือระบบ Android และระบบ IOS โดยจะทำงานที่ความถี่ 2.4GHz รนของบลทธเป็นรน 3.0 SPP+BLE4.2 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ SPP สูงสุด 16K bytes/s และแบบ BLE สูงสุด 4 bytes/s ระยะทางในการรับส่งสูงสุด 20 เมตร (ในที่โลง) กำลังส่งสัญญาณสูงสุด 6db ความไวในการรับสัญญาณ -96dbm

บอร์ดที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน จะใช้บอร์ด Arduino Nano V3.0 โดยภายในจะ มีใจซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA328 เป็นใจซีหลัก มีหน่วยความจำแบบ แฟลช ขนาด 32KB SRAM 2KB EEPROM 1KB นอกจากนั้นที่บอร์ดยังมีใจซี CH340 สำหรับแปลงสัญญาณ USB เป็น UART เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับ โหลดโปรแกรมควบคุมที่เราเขียนขึ้น ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมผานโปรแกรม Arduino IDE ใต้ ด้วยคุณสมบัติที่กลาวมา จึงสามารถนำไปพัฒนาสูการสั่งงานผานระบบ อินเตอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things หรือ IoT ได้ในที่สุด

นอกจากที่ผู้ใช้ใดเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยว กับระบบแม็คคานิกส์ตางๆ เช่น การทำงานของมอเตอร์เกียร์, เรียนรู้การสร้าง แอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการควบคุมหุนยนต์ และเรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ : 6 โวลท์ดีซี
- กินกระแสประมาณ 500 มิลลิแอมป์
- สามารถใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือควบคุมหุ่นยนต์ใค่ผ่านระบบบลูทูธ
- ใช โมคูลบลูทูธ รุ่น JDY33 ในการเชื่อมต่อสัญญาณ
- แอพพลิเคชั่นที่จัดทำไว ใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ ANDROID ไม่เกินเวอร์ชั่น 10
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ของวงจรควบคุม : 2.56 นิ้ว x 2.76 นิ้ว


การทำงานของวงจรควบคุมหุนยนต

หัวใจของวงจรนี้จะอยู่ที่ IC1 ซึ่งเป็นบอร์ด Arduino Nano V3.0 (ดูในรูปที่ 1) ใน สภาวะปกติที่ยังไม่มีการสั่งงานผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ICI จะยังไม่มีการ สั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน แต่เมื่อไรก็ตามที่ทำการสั่งงานผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น เมื่อสั่ง เดินหน้า IC1 จะทำการสั่งให้มอเตอร์วิ่งไปข้างหน้า โดยส่งแรงคันออกทางขา D3 และ D6 ส่วนขา D10 และ D5 จะไม่ส่งแรงคันออกมา มอเตอร์จึงหมูนไปข้างหน้า แต่ถ้าทำการ สั่งให[้]ถอยหลัง IC1 จะทำการสั่งให[้]มอเตอร์วิ่งไปด**้**านหลัง เป็นต[้]น

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1.ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดให้ทำการตั้งค่าที่ โทรศัพท์มือถือก่อน โดยเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า จาก นั้น เลือก ความปลอดภัย แล้วกดเปิด ไม่รู้จักที่มา

2.จากนั้นให้ดาวน์โหลดแกพพลิเคชั่นโดย สแกน OR CODE ที่นี่



2. เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ เพื่อจับคู่กับบลูทูธ ที่ตัว ROBOT กดค้นหาอุปกรณ์ ชื่อบลูทูธที่ ตัว ROBOT คือ JDY-33-SPP ให้จับคู่ แล้วใสรหัสผาน 1234

3.เปิดแอพพลิเคชั่น BT_ROBOT_V1 (จะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น ก่อน) ทำการกดปุ่มที่แสดง DISCONNECT หน้าจอ จะแสดงชื่อของโมคูลบลูทูธ ให้เลือก "JDY-33-SPP" เพื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อทำการเชื่อมต่อ ได้แล้ว หน้าจอจะ กลับมาแสดงที่หน้า จอหลัก CONNECTED ในขณะนี้ LED ที่โมคูลบลูทูธ จะติดค้าง

4.กำหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ โดยสามารถกำหนดได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก กำหนดค่าตั้งแต่ 1-255 (เลขน้อย มอเตอร์จะหมุนช้ำ เลขมาก มอเตอร์จะหมุนเร็ว) และ วิธีที่ สอง ควบคุมโดยการเลื่อนสไลด์บาร์ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ เมื่อทำการกำหนดกาได้แล้ว ให้ กดปุ่ม SPEED เพื่อทำการยืนยัน (สามารถกำหนดความเร็วชุดซ้ายและขวาได้อย่างอิสระ)

5.ควบคุมการวิ่งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ที่แอพพลิเคชั่นตามต้องการ 6.การควบคุมความเร็วแนะนำให้ใช ไม่เกิน 100

MICROBOT CONTROLLED

BY MOBILE PHONE (BLUETOOTH) หุ่นยนต์ MicroBot ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (บลูทูธ) **CODE MB103**

This robot is controlled wirelessly by using a Bluetooth signal as the medium of operation. The advantage of Bluetooth is that it consumes less power than wireless WiFi and is also popular when communicating with mobile phones. Besides that, programming and app control work is also easier than the WiFi system. Therefore, it is very suitable for those who are starting to learn wireless. If JDY33 was chosen as the Bluetooth module because it communicates with a wide variety of devices such as computers, Android mobile phones and IOS systems. The Bluetooth version is 3.0 SPP + BLE4.2 and operates at as frequency at 2.4GHz. SPP transmission speed is up to 16K bytes/s and BLE type, up to 4 bytes/s. Transmission distance up to 20 meters (in open air), maximum transmit power 6db, and receiving sensitivity -96dbm.

Arduino Nano V3 0 with the microcontroller IC was selected as a board to control the operation. It has 32KB SRAM 2KB EEPROM 1KB flash memory. The board also has a CH340 IC for converting the USB to UART signal to be used to connect to the computer for loading the driver that we wrote. Users can write programs through the Arduino IDE program. With the aforementioned features, it can eventually be developed to operate via the Internet or as we call the Internet of Things or IoT. Regarding the programming of the drivers, users also learn about mechanics such as the operation of gear motors, learn how to create applications to control robots and learn how to operate electronic circuits.

Technical data

- Power supply: 6VDC.
- Electric current consumption : 500mA.
- Applications can be used on mobile phone to control robot via Bluetooth.
- Use JDY33 bluetooth module to connect signal.
- Applications made available on ANDROID mobile phones up to version 10.
- IC board dimension: 2.56 in x 2.76 in.

How does it work of robot control circuit


The heart of this circuit is the IC1, which is a Arduino Nano board as shown in Figure 1. In a normal condition that has not been activated via a mobile phone application. IC1 will not have the robot command to operate. But whenever doing a job via the application, for example, when forwarding, IC1 will order the motor to run forward by sending out the voltage through pins D3 and D6. The pins D10 and D5 will not send out the voltage. The motor rotates forward, but if instructing to reverse, IC1 will order the motor to run backwards etc.

Downloading and installing applications

1.Before downloading, please do the settings at the mobile phone first. Go to Settings menu, then select Security and turn on Install unknown apps.

2. Then download the app by scanning the QR CODE here.

Testing



- 2. Please turn on the Bluetooth on your phone to pair with the Bluetooth device on the robot. Press to search for devices. The Bluetooth device on the robot is named JDY-33-SPP. Pair with it and enter the password 1234.
- 3. To open the BT_ROBOT_V1 application (you will need to download and install the application first), press the button labeled DISCONNECT on the screen. This will display the names of the Bluetooth modules. Select "JDY-33-SPP" to establish a connection. Once the connection is established, the main screen will return to display "CONNECTED." At this point, the LED on the Bluetooth module will remain lit.
- 4. The first method is to set a value ranging from 1 to 255. A lower number will result in slower motor rotation, while a higher number will result in faster rotation.

The second method involves controlling by moving a slide bar. Both methods allow you to confirm the speed setting by pressing the SPEED button. You can independently set the speed for the left and right motor.

- 5. Control forward movement, reverse, left turn, and right turn as desired in the application.
 - 6. It is recommended to control the speed at no more than 100.



การเปลี่ยนชื่อโมดูลบลูทูธและรหัสผ่าน

1.ต่อบอร์ค Arduino กับคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเปิดโปรแกรม Arduino

2.เลือกเมนู Tools จากนั้นตั้งค่า Board เป็น Arduino Nano และเลือก Port ที่บอร์ด Arduino ต่ออยู่

3.เปิด Series Monitor แล้วกำหนดคาเป็น Both NL & CR และกำหนดบอดเรทเป็น 9600 สังเกต LED D2 จะดับ

4.กดสวิตซ์ S1 เพื่อเขาสู่การกำหนดคาของโมดูลบลูทูธ สังเกต LED D2 จะติด และที่หน้าตาง Series Monitor จะแสดงข้อความ "Enter AT command:" เพื่อแสดงว่า พร้อมรับคำสั่งตางๆ

5.ถ้าต้องการดูชื่อของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+NAME และกด Send ที่หน้า ต่างจะแสดงข้อความ "+NAME=xxx" (xxx คือ ชื่อของโมดูลบลูทูธ)

6.ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อของโมคูลบลูทุธ ให้พิมพ์กำสั่ง AT+NAME แล้วตามค้วย ชื่อที่ต้องการตั้ง เช่น ในกรณีที่ต้องการตั้งชื่อโมคูลบลูทูธใหม่เป็น future ให้พิมพ์ AT+NAMEfuture แล้ว กด Send เป็นต้น หลังจากนั้นที่หน้าต่างจะแสดงข้อกวาม "+OK" เพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว

7.ถ้าต้องการดูรหัสผ่านของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+PIN และกด Send ที่ หน้าต่างจะแสดงขอความ "+PIN=xxxx" (xxxx คือ ตัวเลขรหัสผ่านของโมดูลบลูทูธ)

8.ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของโมคูลบลูทูธ ให้พิมพ์กำสั่ง AT+PIN แล้วตาม ควยรหัสผานที่ต้องการตั้ง เช่น ในกรณีที่ต้องการตั้งรหัสผานโมคูลบลูทูธใหม่เป็น 5678 ให้พิมพ์ AT+PIN5678 แล้วกด Send เป็นตน หลังจากนั้นที่หน้าตางจะแสดง ข้อความ "+OK" เพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผานเรียบร้อยแล้ว

9.เมื่อต้องการออกจากการกำหนดค่า ให้กดสวิตซ์ S1 ตัว LED D2 จะดับ เพื่อเป็น การแสดงการออกจากการกำหนดค่า แล้วถอดสาย USB ออก

หมายเหตุ: ชื่อและรหัสผานเดิมจากโรงงาน คือ ชื่อ "JDY33" และรหัสผาน "1234"

Changing the Bluetooth Module Name and Password

- 1. Connect the Arduino board to the computer, then open the Arduino program.
- Select Tools menu, then set Board to Arduino Nano and choose Port to which Arduino board is connected.
- 3. Open Series Monitor and set the value to Both NL & CR and set the baud rate to 9600. Note that LED D2 will turn off.
- 4.Press the switch S1 to enter the configuration of the bluetooth module. LED D2 will turn on and the Series Monitor window will display the message "Enter AT command:" to indicate that the command prompt will be displayed.
- 5.To see the name of the bluetooth module, type command AT + NAME and press Send. The window will display the message "+ NAME = xxx" (xxx is the name of bluetooth module).
- 6.To change the name of the bluetooth module, type the command AT + NAME followed by the name. For example, if you want to name the new Bluetooth module as future, type AT + NAMEfuture and press Send, etc. After that the window will display a message "+ OK", to confirm that the name has been changed successfully.
- 7.To view the password of the bluetooth module, type command AT + PIN and press Send. The window will display the message "+ PIN = xxxx" (xxxx is the Bluetooth module password number).
- 8.To change the password of the bluetooth module. For example, if you want to set a new Bluetooth module password to 5678, type AT + PIN5678 and press Send, etc. After that the window will display the message "+ OK." to confirm that the password has been changed successfully.

9.To exit configuration, press the switch S1. LED D2 will turn off, indicating exit from configuration, then disconnect the USB cable.

Note: The original factory name and password are "JDY33" and password "1234".

การนำโปรแกรมไปพัฒนา จะต้องดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้

To develop the program, you need to download and install the program as follows:

1.ทิคตั้งโปรแกรม Arduino IDE สามารถคาวนโหลดไค้ที่ https://www.arduino.cc/ และสามารถคูวิธีการติดตั้งโดย สแกน QR CODE ที่นี่

1.Install the Arduino IDE program can be downloaded at https://www.arduino.cc/ and you can see the installation method by scanning the QR CODE here.



- 2. ใคร์เวอร์และโปรแกรมควบคุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.futurekit.com/manualmicrobot
- 2.Drivers and the robot control program, you can download it at https://www.futurekit.com/manualmicrobot

3.วิธีการติดตั้งใครเวอร์บอร์ค สามารถดูใค้ โดยสแกน QR CODE ที่นี่

3.Installing driver of Arduino Nano board, you can see it by scanning the QR CODE here.



คูมือการประกอบตัวหุนยนต สามารถดาวน์โหลดใด้ที่นี่ Robot assembly guide can be downloaded here.



