

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,

THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

OTTO®

หม้อสุกข้าว



รุ่น : FP-324

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกัน เด็ดขาดหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย คุณได้จากบัตรรับประกัน
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน ที่ระบุกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 1,000 วัตต์ ขึ้นไป
9. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรนำหม้อหรืออุปกรณ์ใดก็ตามไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือนำภาชนะอื่นมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
12. ห้ามนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับกระทะไฟฟ้า เช่น การทอด ผัด ย่าง หรือกระทำการใดๆก็ตามที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
13. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการใช้งานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
14. ไม่ควรใช้ร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
15. ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ
16. ขณะใช้งาน เศษอาหาร ไขมัน หรืออะไรก็ตามอาจจะมีกรลวกไหม้ ดังนั้นต้องไม่ใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้หรืออยู่ใกล้วัสดุติดไฟได้ง่าย เช่น ม่าน
17. คำเตือน : ห้ามใช้ ถ่านหรือเชื้อเพลิงเผาไหม้ได้ที่คล้ายกัน กับเครื่องใช้นี้
18. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัยหรือการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น พื้นที่ทำครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และบริเวณทำงานอื่นๆ บ้านไร่ โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล บริเวณสำหรับนอนพร้อมอาหารเช้า และบริเวณที่อยู่อาศัยอื่น

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage circuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.
11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cut off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime using.

- Switch off and unplug after finish cooking every time.
- Let the product cool down first then clean up.
- Do not immerse the product , which connect with the electrical part , into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Clean up when finish cooking every time.
- Be able to immerse and clean the product which does not connect with the electrical part into the water or any liquid.
- Before keeping, please let the product dried by wipe with dry cloth.
- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep the product outside. Please keep away from children.

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.

19. ห้ามยก หรือ เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขณะเสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
20. ต้องเอาเตารับต่อ (connector) ออกก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า และต้องทำเตาเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แห้งก่อนใช้
21. ต้องใช้เตารับต่อที่เหมาะสมเท่านั้น
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ทำงานร่วมกับตัวตั้งเวลาภายนอก (external timer) หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก (separate remote-control system)
23. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
24. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟฟ้า	ความจุ	หมายเหตุ
FP-324	220 โวลต์~50 เฮิร์ตซ์	1,000 วัตต์	3 ลิตร	เคลือบ Non-stick

**** หมายเหตุ ****

- การต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นแบบเตารับต่อและเตาเสียบเครื่องใช้
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ร่วมกับสายไฟที่เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น

ส่วนประกอบ



1. หูจับฝาหม้อ
2. รูระบายไอน้ำ
3. ฟากระจก
4. หูจับข้างหนึ่ง
5. ซั้งนี้
6. หูจับหม้อต้ม
7. หม้อต้ม
8. ลูกบิดเปิด/ปิด และควบคุมอุณหภูมิ
9. ไฟแสดงสถานะการทำงาน

การใช้งาน

- โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น นึ่ง, ต้ม, สุก, ซาบู เป็นต้น
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนการใช้งาน
- ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งปิดการทำงาน
- เติมน้ำลงในหม้อตามต้องการ จากนั้นจึงเสียบปลั๊ก
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ
- ใ้ไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องอาจดับได้ เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วควรปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กออกรอให้เครื่องเย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดๆก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าสามารถแช่น้ำล้างได้ เช่น ฝาและชิ้นนี้
- ควรใช้ฟองน้ำอ่อนนุ่มกับน้ำยาล้างจานอย่างอ่อน ในการทำความสะอาด
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งแดดให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โต๊ะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่อง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยาง ไม้ หรือวัสดุกันความร้อนแทน
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้าน โดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)

23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.


CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity	Remark
FP-324	220V/50Hz	1,000W	3L	Non-stick Coating.

**** Note ****

- The power supply to a power outlet and plug appliances.
- Use a power cord that came with the product.

COMPONENTS



HOW TO USE

- Please read all informations for safety.
- Can be used for steaming, boiling, hot pot.
- Clean up before using in the first time.
- Before using, please make sure that the switch is turning off.
- Do not switch on the product if there is no any water or food in the pot
- Indicator light will cut off when the temperature is too high and will show up again when the temperature is down.
- When finish using, please unplug and let the product cool down then clean up.

CAUTIONS

Be awareness. Please read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Product designed by household using. It is not proper for commercials.
3. Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
4. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Before and after using the product, please switch-off and unplug for safety.
6. Do not use the product when it is unusual such as downfall, distorted or damaged power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
7. Do not immerse the product in water.
8. Use a standard certificate multi-plug socket that shown power or electric current above 1,000 W.
9. Do not do any adjustments since the product can be damaged.
10. Do not put the product or any accessories in a microwave.
11. Do not use the product with gas stove or do not bring other containers to use with the product.
12. The product is not intended to use the same as the electric pan.
13. Do not touch the product while using since the temperature is heating.
14. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
15. Please unplug after using everytime.
16. During use, food scraps, fat, bread or anything else may catch fire. Therefore, do not use the product near or near flammable materials such as curtains.
17. Warning: Do not use charcoal or similar combustible fuels with this appliance.
18. This appliance is intended for use in residential or similar applications, such as staff kitchen areas in shops, offices and other work areas, farmhouses, by customers in hotels, motels, bed and breakfast areas and other residential areas.
19. Do not lift or move the product while it is plugged in or in use.
20. The connector must be removed before cleaning the appliance and the plug must be dried before use.
21. Only suitable connectors must be used.
22. The appliance is not intended to operate in conjunction with an external timer or separate remote-control system.

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้ อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตซ์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่ น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟโดยเฉพาะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟฟ้าด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์ปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เชี่ยวสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูก ไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้เข้าช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวม รองเท้ายาง
12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัด กระแสไฟฟ้าว รวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ ชื้นแฉะ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้น ทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาล โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไป ด้วยความปลอดภัย

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO®

SUKI SHABU POT



รุ่น : FP-324

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th