


OTTO®

เตารีดไฟฟ้าแบบแห้ง



รุ่น : EI-608N

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือ สายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการ ทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยคุณได้จากบัตรรับประกัน
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน หรือระบบกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 1000วัตต์ หรือ 6แอมป์ขึ้นไป
9. ไม่ควรแก้ไขหรือตัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ไม่ควรใช้ร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
11. ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์หากพบว่าสายไฟหรือปลั๊กไฟมีอุณหภูมิสูง
12. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื้นหรือโต๊ะที่มีขอบคม
13. ไม่ควรให้สายไฟสัมผัสกับแผ่นโลหะในขณะที่เตารีดกำลังร้อนอยู่
14. ควรใช้งานผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรง ทนความร้อน
15. ไม่ควรเปิดสวิทซ์ผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ หรือให้เด็กใช้งานโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
16. ไม่ควรจับต้องหรือกระทำใดๆกับผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก
17. ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานควรปรับลูกบิดไปที่ตำแหน่งปิดการทำงานแล้วถอดปลั๊ก โดยการจับที่หัวปลั๊กแล้วค่อยๆดึงออก
18. ต้องไม่ละทิ้งเตารีดขณะที่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	หมายเหตุ
EI-608N	230 โวลต์~50เฮิรตซ์	1000วัตต์	หน้าเตาเคลือบ

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage circuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.
11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cuted off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for lifetime.


- Switch off and always unplug after finish using.
- Let's the product cool completely everytime before keeping.
- For storage, place it vertically, and never horizontally with the bottom downwards.

****Note : Avoid ironing over zippers/rivets on jeans etc. These can scratch the soleplate.**

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.
8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.

ส่วนประกอบ



1. ด้ามจับ
2. ลูกบิดปรับอุณหภูมิ
3. ไฟแสดงสถานะการทำงาน
4. แผ่นหน้าเตารีด

การใช้งาน

หากมีแผ่นพลาสติกใดๆติดที่หน้าเตารีด ให้แกะออกก่อนใช้งาน

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
2. เสียบปลั๊กไฟ
3. การปรับระดับความร้อน เลือกปรับระดับตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อผ้า หรือเริ่มจากการปรับระดับความร้อนไปที่เบาสุดก่อนแล้วกดบนผ้า จากนั้นใช้มือค่อยๆสัมผัสที่ผ้าดูว่าผ้าร้อนหรือเรียบหรือยัง ถ้าหากยังค่อยๆเพิ่มระดับความร้อนขึ้นจนผ้าเริ่มเรียบ

****หมายเหตุ : การใช้กระบอกฉีดน้ำฉีดบนผ้าจะทำให้รีดได้ง่ายและเรียบขึ้น**

การปรับอุณหภูมิ



- ปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
- โปรดสังเกตสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ เพื่อการปรับระดับอุณหภูมิตามความเหมาะสมของชนิดผ้า
 - ผ้าใยสังเคราะห์
 - ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์
 - ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน
- เตารีดร้อนเร็ว ควรเริ่มการรีดผ้าที่ใช้อุณหภูมิต่ำก่อน
- ไฟแสดงสถานะความร้อน จะดับและติดระหว่างการใช้งานถือเป็นเรื่องปกติ

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การดูแลรักษาที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้


หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน ให้ถอดปลั๊กแล้วตั้งเครื่องทิ้งไว้จนแผ่นความร้อนเย็น ทดสอบได้โดยกดบนผ้าแล้วยกออก จากนั้นเอามือค่อยๆสัมผัสที่ผ้าดูว่ายังร้อนอยู่หรือไม่ ควรวางเตารีดในลักษณะตั้งขึ้น

****หมายเหตุ :** ในการรีดให้ระมัดระวังในส่วนที่เป็นกระดุมหรือซิป ซึ่งไม่ควรรีดทับ เพราะอาจทำให้แผ่นเคลือบเป็นรอยได้

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โตะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความร้อนสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยาง ไม้ หรือวัสดุกันความร้อนแทน
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้าน โดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)
4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้ใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตซ์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตซ์ปลดปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้ช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง

COMPONENT



1. Handle
2. Temperature Knob
3. Light indicator
4. Soleplate

HOW TO USE

Remove the protection from the soleplate before use.

1. Please read all instructions for safety.
2. Plug in the product.
3. Set the temperature as need. Speed of the iron-heating is quicker than its cooling. So shall begin ironing the clothes which requires a lower ironing temperature first (synthetic fiber fabric and silk), and then iron the clothes of other materials required for higher temperature in proper order, (wool , cotton and jute, ect.)

**** Note : Using the water spray bottle will be easily to iron cloth smoothly.**

Setting the temperature



- Put the dry iron upright and select the desired temperature with the temperature control.
- By doing so pay attention to the care symbols on the textiles :
 - Chemical fiber / synthetic fiber
 - Nature fiber / silk /wool
 - Nature fiber / cotton / linen
- The pilot light indicates that the dry iron gets hot. After the pilot light off , the selectes temperature has been reached and you can start ironing.

CAUTIONS

Be aware. Please read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Product designed for household using. It is not proper for commercial.
3. Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
4. Please keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Before and after using the product, please switch-off and unplug for safety.
6. Do not use when product is unusual such as downfall or distorted with the power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
7. Do not immerse the product into the water.
8. Use a standard certificate multi-plug socket that shown power or electric current above 1000W or 6A.
9. Do not do any adjustments since the product can be damaged.
10. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
11. Do not use the product if found that the power cord is high temperature.
12. Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table.
13. Do not let the power cord touch the soleplate while the temperature is heating.
14. Place the product on a smooth ground and on a heat resistant table.
15. Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
16. Do not do anything with the product when hands are wet.
17. When finish, turn off the temperature knob and unplug with handle plug not pull the cord.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Remark
EI-608N	230V~50Hz	1000W	Non-stick

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่สูงชันและ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด
13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการบีบหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

หมายเหตุ: ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา


กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO[®]

DRY IRON



MODEL : EI-608N

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th